Denver BTP-119 UM_DA

DENVER
BTP-119
Bærbar Bluetooth-højtaler

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Produktdata:

Bluetooth version	V4.2
Understøtte profiler	A2DP, AVRCP
Rækkevidde	Op til 10 meter
Frekvensrespons	100 Hz - 20 kHz
Udgangseffekt	3 watt (RMS)
Signal-til-støj-forhold	> 70 dB
Mål (L x B x H)	177 x 70 x 67 mm
Vægt	0,4 kg

Knapper og forbindelser:

Knapper	Kort tryk f.eks.	Lang tryk f.eks.	Udstyrsfunktion
	TF-kortlæsner		
	Kort tryk f.eks.	Lang tryk f.eks.	Udstyrsfunktion
⏻	Tænd/sluk	Tænd/sluk	Tænd/sluk
⏻	Tænd/sluk	Tænd/sluk	Tænd/sluk
+	Lydstyrke op	Lydstyrke op	Næste kunstner
−	Lydstyrke ned	Lydstyrke ned	Tidligere kunstner
	AUX-indstand		
⏻	Tænd/sluk	Tænd/sluk	Tænd/sluk
⏻	Tænd/sluk	Tænd/sluk	Tænd/sluk
+	Lydstyrke op	Lydstyrke op	Lydstyrke op
−	Lydstyrke ned	Lydstyrke ned	Lydstyrke ned
	Bluetooth-tilstand		
⏻	Tænd/sluk	Tænd/sluk	Tænd/sluk
⏻	Tænd/sluk	Tænd/sluk	Tænd/sluk
+	Lydstyrke op	Lydstyrke op	Næste kunstner
−	Lydstyrke ned	Lydstyrke ned	Tidligere kunstner

Sådan par du:

Bluetooth-tilstand:

1. Indstil højttalerknappen mod. TV-fjernbetjening og tryk og hold knappen nede i 2 sekunder, indtil der høres en bip-lyd, og den blinkende blå LED-lampe begynder at blinke langsomt. Gå derefter til din Bluetooth-enheds indstillingsmenu, og aktivér Bluetooth-funktionen, og vælge derefter "Denver BTP-119" fra listen over fundne enheder.
2. Hvis Bluetooth-par-og-forbindelses-ikonet ikke vises i menuen, skal du slukke og tænde for Bluetooth-funktionen og vælge "Denver BTP-119" igen for at genoprette forbindelsen.
3. Det Bluetooth-par-og-forbindelses-ikonet ikke vises, skal du slukke og tænde for enheden og gentage trin 1 og 2 ovenfor.
4. Det lykkedes at tilslutte, hvis du afspiller et lyd på din enhed og du kan høre den via højttaler.

Denver BTP-119 UM_DE

DENVER
BTP-119
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Produktdaten:

Bluetooth version	V4.2
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP
Reichweite	Bis zu 10 Meter
Frequenzgang	100 Hz - 20 kHz
Ausgangsleistung	3 watt (RMS)
Signal-Rauschabstand	> 70 dB
Maße (L x B x H)	177 x 70 x 67 mm
Gewicht	0,4 kg

Tasten und Bedienung:

Tasten	Kurz drücken	Lang drücken	Funktionen
	microSD-Speicherkartenleser		
⏻	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus
⏻	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus
+	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Nächster Titel
−	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Vorhergehender Titel
	AUX-Eingangsmodus		
⏻	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus
⏻	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus
+	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
−	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
	Bluetooth-Modus		
⏻	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus
⏻	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus	Ein/Aus-Modus
+	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Nächster Titel
−	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Vorhergehender Titel

Verbindungsanleitung:

Bluetooth-Modus:

1. Stellen Sie den Einschalter des Sender-Ts in Richtung Ihrer Fernbedienung. Drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden, bis Sie einen Piepton hören und die blinkende blaue LED-Anzeige langsam blinkt. Gehen Sie dann zum Menü Einstellungen Ihres Bluetooth-Geräts und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und wählen "Denver BTP-119" aus der Liste der gefundenen Geräte.
2. Wenn das Bluetooth-Pairing-Symbol nicht angezeigt wird, schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät aus und wieder ein und wählen Sie erneut "Denver BTP-119" aus der Liste der gefundenen Geräte.
3. Wenn das Bluetooth-Pairing-Symbol nicht angezeigt wird, schalten Sie den Sender und das Gerät aus und wiederholen Sie Schritt 1.
4. Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, können Sie die Musikwiedergabe über Ihren Lautsprecher genießen.

microSD-Speicherkartenmodus

Wenn Sie eine microSD-Karte einlegen, kann jeweils über den System automatisch Überspielung Sie Ihre Musikdateien von Ihrer microSD-Speicherkarte über den Lautsprecher abspielen. Die Bedienung funktioniert wie oben beschrieben in Bluetooth-Modus.

Freisprechgerätgerät

Wenn der ausgehende oder Anruf von einem Mobiltelefon verbunden ist und ein eingehendes Gespräch empfangen wird, dann wird die Musikwiedergabe automatisch pausiert und es ertönen Klingeltöne. Drücken Sie die Taste "⏻" zum Annehmen des Gespräch.

Drücken Sie die Taste "⏻" lang, um den Gespräch abzuweisen.

Laden:

Laden Sie die eingebaute Batterie mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Die Batterie ist vollständig aufgeladen, wenn die Anzeige erlischt. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Die Batterie ist vollständig aufgeladen, wenn die Anzeige erlischt. Die Batterie kann bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe bereitstellen. Wenn die Batterie schwach wird, ertönt ein Warnsignal und die Anzeige blinkt. Bei Nichtgebrauch sollte das Gerät alle 6 Monate aufgeladen werden, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Denver BTP-119 UM_EN

DENVER
BTP-119
Portable Bluetooth speaker

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Product data:

Bluetooth version	V4.2
Supported profiles	A2DP, AVRCP
Range	Up to 10 meters
Frequency response	100 Hz - 20 kHz
Output power	3 watt (RMS)
Signal-to-noise ratio	> 70 dB
Dimensions (W x H x D)	177 x 70 x 67 mm
Weight	0,4 kg

Buttons and Controls:

Buttons	Short press	Long press	Functions
	TF card mode		
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
+	Volume up	Volume up	Next music
−	Volume down	Volume down	Previous music
	AUX mode		
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
+	Volume up	Volume up	Volume up
−	Volume down	Volume down	Volume down
	Bluetooth Mode		
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
+	Volume up	Volume up	Next music
−	Volume down	Volume down	Previous music
	phone call mode		
⏻	Power on/off	Power on/off	Power on/off
⏻	Hung up call	Hung up call	Power on/off
+	Volume down	Volume down	Volume up
−	Volume down	Volume down	Volume down

How to use

Bluetooth mode:

1. Set the speaker button mode to the power on UP, and there will be a cross-pressure button TV remote control, and then hold button for 2 seconds, until you hear a beep sound, and the blue LED indicator light flashes slowly, then enter the settings menu of your Bluetooth device, and then select "Denver BTP-119" from the list of detected devices.
2. If the Bluetooth pairing icon does not appear, turn off your Bluetooth device and turn it back on, and then select "Denver BTP-119" from the list of detected devices.
3. If the Bluetooth pairing icon does not appear, turn off the speaker and device, and repeat step 1.
4. Once connected, you can play and enjoy the music on the speaker.

Denver BTP-119 UM_ES

DENVER
BTP-119
Altavoz portátil Bluetooth

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Datos del producto:

Versión Bluetooth	V4.2
Capacidad de la batería integrada	400 mAh
Alcance	Hasta 10 metros
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Potencia de salida	3 vatios (RMS)
Cociente de señal-ruido	Cociente de señal-ruido
Dimensiones (An x Al x Pr)	177 x 70 x 67 mm
Peso neto	0,4 kg

Botones y controles:

Botones	Pulsación breve	Pulsación larga	Funciones
	Modo lectora TF		
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
+	Subir volumen	Subir volumen	Siguiente canción
−	Bajar volumen	Bajar volumen	Anterior canción
	Modo AUX		
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
+	Subir volumen	Subir volumen	Subir volumen
−	Bajar volumen	Bajar volumen	Bajar volumen
	Modo Bluetooth		
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
+	Subir volumen	Subir volumen	Siguiente canción
−	Bajar volumen	Bajar volumen	Anterior canción
	Modo llamada telefónica		
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
⏻	Pulsación breve	Pulsación breve	Encendido/apagado
+	Subir volumen	Subir volumen	Rechazar/colgar
−	Bajar volumen	Bajar volumen	Rechazar/colgar
	Bajar volumen	Bajar volumen	Sin función
	Bajar volumen	Bajar volumen	Sin función

Cómo usarlo

Modo Bluetooth:

1. Pose altavoz en posición de tamaño de 5 segundos el botón de encendido para encendido / apagado y haga un arco de cruz.
2. Una vez que se enciende, la luz indicadora azul se conecta. Cuando no hay una tarjeta TF

Denver BTP-119 UM_FI

DENVER
BTP-119
Kannettava Bluetooth-kaiutin

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Tuotetiedot:

Bluetooth-versio	V4.2
Sisäänrakennettu akku (kapasiteetti)	400 mAh
Kantama	Jopa 10 metriä
Taajuusvaste	100 Hz - 20 kHz
Lähtöteho	3 watti (RMS)
Signaali-kohinasuhde	Signaali-kohinasuhde
Mitat (P x K x L)	177 x 70 x 67 mm
Paino	0,4 kg

Painikkeet ja ohjaimet:

Painikkeet	Lyhyt painallus	Pitkä painallus	Toiminnot
	TF-korttilukija		
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
+	äänenvoimakkuus ylös	äänenvoimakkuus ylös	Seuraava esiintyjä
−	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	Edellinen esiintyjä
	AUX-tila		
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
+	äänenvoimakkuus ylös	äänenvoimakkuus ylös	äänenvoimakkuus ylös
−	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas
	Bluetooth-tila		
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
+	äänenvoimakkuus ylös	äänenvoimakkuus ylös	Seuraava esiintyjä
−	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	Edellinen esiintyjä
	puhelinlinja		
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
⏻	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois	Virta päälle/pois
+	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas
−	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas
	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas
	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas	äänenvoimakkuus alas

Käyttöohje

Bluetooth-tila:

1. Kytke päälle / pois päälle painamalla yhtään 5 s. kunnes ohjelmoidaan.
2. Kun päälle/pois päälle painike käynnistetaan, siniset LED-valot alkavat hitaasti vilkkua, kuten ohjeissa

Denver BTP-119 UM_FR

DENVER
BTP-119
Enceinte Bluetooth portable

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Données du produit :

Version Bluetooth	V4.2
Capacité de batterie intégrée	400 mAh
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Réponse en fréquence	100 Hz - 20 kHz
Puissance	3 watts (RMS)
Rapport signal-sur-bruit	> 70 dB
Dimensions (L x H x P)	177 x 70 x 67 mm
Poids	0,4 kg

Touches et Commandes :

Touches	Pression sporadique	Pression prolongée	Fonctionnement
	Mode carte TF		
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
+	Volume +	Augmenter le volume	Suivant
−	Volume -	Diminuer le volume	Précédent
	Mode AUX		
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
+	Volume +	Augmenter le volume	Augmenter le volume
−	Volume -	Diminuer le volume	Diminuer le volume
	Mode Bluetooth		
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
+	Volume +	Augmenter le volume	Suivant
−	Volume -	Diminuer le volume	Précédent
	Mode appel téléphonique		
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
⏻	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
+	Volume +	Augmenter le volume	Décrocher / Raccrocher
−	Volume -	Diminuer le volume	Décrocher / Raccrocher
	Volume -	Diminuer le volume	Sans fonction
	Volume -	Diminuer le volume	Sans fonction

Utilisation

Mode Bluetooth :

1. Réglez le bouton de marche / arrêt sur la position "Marche" et appuyez sur le bouton de commande TV pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendez un bip sonore, et le voyant bleu LED clignote lentement, puis entrez le menu des paramètres de votre appareil Bluetooth, et sélectionnez "Denver BTP-119" dans la liste des appareils détectés.
2. Si l'icône de jumelage Bluetooth ne s'affiche pas, éteignez votre appareil Bluetooth et allumez-le, puis sélectionnez "Denver BTP-119" dans la liste des appareils détectés.
3. Si l'icône de jumelage Bluetooth ne s'affiche pas, éteignez l'appareil et le haut-parleur, et répétez l'étape 1.
4. Une fois connecté, vous pouvez jouer et profiter de la musique sur l'enceinte.

Mode carte TF :

Lorsque la carte TF est insérée, le système intégré lira automatiquement la musique stockée sur votre carte TF sur le haut-parleur. Le fonctionnement fonctionne de la même manière que le mode Bluetooth.

Appel à mains libres

Lorsque l'appel est connecté à un téléphone via Bluetooth, le haut-parleur est temporairement interrompu et un chapeau s'ouvrant et la musique est temporairement pausée et le bouton de téléphone. Appuyez sur le bouton "⏻" pour répondre à l'appel, et le bouton "⏻" et "+" mode pour raccrocher. Maintenez appuyé le bouton "⏻" pour rejeter l'appel.

Charge

Utiliser le câble micro USB pour charger. Le temps de charge USB de l'enceinte. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED s'éteint. Le temps de charge USB de l'enceinte. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED s'éteint. Le temps de lecture de la batterie est de 10 heures. Lorsque la batterie est faible, l'enceinte émet une tonalité d'avertissement. Lorsque la batterie est faible, l'enceinte émet une tonalité d'avertissement. Il est recommandé de recharger l'enceinte tous les 6 mois pour éviter la décharge profonde.

Denver BTP-119 UM_IT

DENVER
BTP-119
Altoparlante Bluetooth portatile

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Dati sul prodotto:

Versione Bluetooth	V4.2
Capacità della batteria integrata	400 mAh
Portata	Fino a 10 metri
Risposta in frequenza	100 Hz - 20 kHz
Potenza	3 watt (RMS)
Rapporto segnale-rumore	> 70 dB
Dimensioni (L x P x A)	177 x 70 x 67 mm
Peso	0,4 kg

Pulsanti e comandi:

Pulsanti	Breve pressione	Lunga pressione	Funzioni
	Modalità scheda di memoria TF		
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
+	Aumento del volume	Aumento del volume	Successiva brano
−	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume	Precedente brano
	Modalità AUX		
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
+	Aumento del volume	Aumento del volume	Aumento del volume
−	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume
	Modalità BT		
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
+	Aumento del volume	Aumento del volume	Successiva brano
−	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume	Precedente brano
	modalità chiamata		
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
⏻	Accensione/spegnimento	Accensione/spegnimento	Spegnimento
+	Aumento del volume	Aumento del volume	Rifiuto/chiusura chiamata
−	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume	Rifiuto/chiusura chiamata
	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume	Senza funzione
	Diminuzione del volume	Diminuzione del volume	Senza funzione

Istruzioni per l'uso

Modalità Bluetooth:

1. Premere e tenere il pulsante di accensione/spegnimento per 5 secondi, tanto ehiuse un bip sonoro, e il LED lampeggia.
2. Dopo l'accensione, l'indicatore lampeggia in blu e quando, tra due secondi, il dispositivo Bluetooth è acceso, entrare nel menu delle impostazioni del dispositivo Bluetooth e selezionare "Denver BTP-119" dall'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se non si vede l'icona di associazione Bluetooth, spegnere il dispositivo Bluetooth e riaccenderlo, quindi selezionare "Denver BTP-119" dall'elenco dei dispositivi rilevati.
4. Se non si vede l'icona di associazione Bluetooth, spegnere il dispositivo e l'altoparlante e ripetere il passo 1.
5. Una volta connesso, godete riproducendo e ascoltando la musica sul dispositivo.

Modalità TF:

Quando la scheda TF è inserita, il sistema integrato riproduce automaticamente la musica memorizzata sulla scheda TF sull'altoparlante. Il funzionamento è lo stesso della modalità Bluetooth.

Modalità AUX:

Quando il cavo AUX è collegato, è possibile riprodurre la musica del dispositivo esterno.

Modalità chiamata:

Quando chiamate è connessa con un telefono tramite Bluetooth, la musica viene temporaneamente messa in pausa, quando si è in una chiamata, si ascolta la suoneria dell'altoparlante. Premere il pulsante "⏻" per rispondere alla chiamata, e premere il pulsante "⏻" e "+" per rifiutare la chiamata. Premere e tenere il pulsante "⏻" per rifiutare la chiamata.

Ricarica:

Collegare il cavo Micro USB alla porta di ricarica USB dell'altoparlante. Il tempo di ricarica dell'altoparlante è di circa 3 ore. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne. Il tempo di ricarica dell'altoparlante è di circa 3 ore. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne. La durata della batteria è di circa 10 ore. Quando la batteria è scarica, l'altoparlante emetterà un messaggio vocale. Ogni 6 mesi Denver consiglia di ricaricare la batteria per evitare la scarica profonda.

Denver BTP-119 UM_NL

DENVER
BTP-119
Draagbare Bluetooth-luidspreker

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Productgegevens:

Bluetooth versie	V4.2
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP
Bereik	Tot 10 meter
Frequentiebereik	100 Hz - 20 kHz
Uitgangsvermogen	3 watt (RMS)
Ondertekende signaal-ruisverhouding	> 70 dB
Afmetingen (L x B x H)	177 x 70 x 67 mm
Gewicht	0,4 kg

Toetsen en bedieningen:

Toetsen	Kort druk op	Lang druk op	Functies
	TF-kaartlezer		
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
+	Volume omhoog	Volume omhoog	Volume omhoog
−	Volume omlaag	Volume omlaag	Volume omlaag
	AUX-modus		
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
+	Volume omhoog	Volume omhoog	Volume omhoog
−	Volume omlaag	Volume omlaag	Volume omlaag
	BT-modus (Mini Tempo) modus		
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
+	Volume omhoog	Volume omhoog	Volume omhoog
−	Volume omlaag	Volume omlaag	Volume omlaag
	Oproepmogelijkheden		
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
⏻	Aan/uit	Aan/uit	Aan/uit
+	Volume omhoog	Volume omhoog	Volume omhoog
−	Volume omlaag	Volume omlaag	Volume omlaag
	Volume omlaag	Volume omlaag	Geen functie
	Volume omlaag	Volume omlaag	Geen functie

Gebruiksaanwijzingen

Bluetooth-modus:

1. Zet de knop op de luidspreker UP, en dan is de schakelaar, en al van een geschoten toetsing tekent.
2. Nadat u in inschakelmodus, zal het Bluetooth indicatielampje knipper. Wanneer er geen TF-kaart in de luidspreker, zal de luidspreker automatisch de Bluetooth-modus gaan in en de verbinding maken. Ga naar de instellingenmenu van uw Bluetooth-apparaat en selecteer "Denver BTP-119" uit de lijst van gevonden verbinding-mogelijkheden.
3. Open de Bluetooth-functie aan en selecteer bedrijfsnaam, sluiten of aanklikken van de gevonden.

Denver BTP-119 UM_NO

DENVER
BTP-119
Bærbar Bluetooth-høyttaler

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Produktdata:

Bluetooth version	V4.2
Innebygd batteri (kapasitet)	400 mAh
Rekkevidde	Opp til 10 meter
Frekvensrespons	100 Hz - 20 kHz
Utgangseffekt	3 watt (RMS)
Signal-til-støy-forhold	> 70 dB
Dimensjoner (B x H x D)	177 x 70 x 67 mm
Vekt	0,4 kg

Knapper og kontroller:

Knapper	Kort trykk f.eks.	Lang trykk f.eks.	Funksjoner
	TF-kortleser		
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
+	Volum opp	Volum opp	Neste sang
−	Volum ned	Volum ned	Forrige sang
	AUX-modus		
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
+	Volum opp	Volum opp	Volum opp
−	Volum ned	Volum ned	Volum ned
	Bluetooth-modus		
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
+	Volum opp	Volum opp	Neste sang
−	Volum ned	Volum ned	Forrige sang
	Telefonmodus		
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
⏻	Av/på	Av/på	Av/på
+	Volum opp	Volum opp	Svar på/legg på
−	Volum ned	Volum ned	Svar på/legg på
	Volum ned	Volum ned	Ingen funksjon
	Volum ned	Volum ned	Ingen funksjon

Slik bruker du denne:

Bluetooth-modus:

1. Trykk på knappen høyttaler til høyre for å slå av/av, for å tenne et skinnmønster. Etter at høyttaleren er slått på, vil den blinkende blå lampen begynne å blinke sakte, og du kan nå gå inn i innstillingsmenyen til Bluetooth-enheten din, og velg "Denver BTP-119" fra listen over funnet enheter.
2. Hvis det ikke vises, er Bluetooth-sammenknytning-og-tilkobling-ikonet i menyen, slå av og på Bluetooth-funksjonen, og velg deretter "Denver BTP-119" igjen.
3. Hvis det ikke vises, er Bluetooth-sammenknytning-og-tilkobling-ikonet i menyen, slå av og på enheten og gjenta trinn 1 og 2 ovenfor.
4. Det lykkes å koble til, hvis du spiller av en lyd på din enhet og du kan høre den via høyttaler.

Denver BTP-119 UM_PL

DENVER
BTP-119
Przenośny głośnik Bluetooth

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Dane produktu:

Wersja Bluetooth	V4.2
Wbudowana bateria (pojemność)	400 mAh
Zasięg	Do 10 metrów
Pasmo przenoszenia	100 Hz - 20 kHz
Moc wyjściowa	3 watt (RMS)
Stosunek sygnału do szumu	> 70 dB
Wymiary (S x W x G)	177 x 70 x 67 mm
Waga	0,4 kg

Przyciski i sterowanie:

Przyciski	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie	Funkcje
	Tryb karty TF		
⏻	Włączanie/wyłączanie	Włączanie/wyłączanie	Przełącza urządzenie
⏻	Włączanie/wyłączanie	Włączanie/wyłączanie	Przełącza urządzenie
+	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność	Następny utwór
−	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	Poprzedni utwór
	Tryb AUX		
⏻	Włączanie/wyłączanie	Włączanie/wyłączanie	Przełącza urządzenie
⏻	Włączanie/wyłączanie	Włączanie/wyłączanie	Przełącza urządzenie
+	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność
−	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność
	Tryb połączenia telefonicznego		
⏻	Włączanie/wyłączanie	Włączanie/wyłączanie	Przełącza urządzenie
⏻	Włączanie/wyłączanie	Włączanie/wyłączanie	Przełącza urządzenie
+	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność	Odbieranie/rozłączanie połączenia
−	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	Odbieranie/rozłączanie połączenia
	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	Brak funkcji
	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	Brak funkcji

Użytkowanie

Tryb Bluetooth:

1. Ustaw przycisk głośnika na pozycję "ON" i naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania telewizorem, a następnie przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a niebieska dioda LED zacznie powolnie mrugać, wejdź w menu ustawień urządzenia Bluetooth i wybierz "Denver BTP-119" z listy wykrytych urządzeń.
2. Jeśli ikona parowania z Bluetooth nie pojawia się, wyłącz urządzenie Bluetooth i włącz je ponownie, a następnie wybierz "Denver BTP-119" z listy wykrytych urządzeń.
3. Jeśli ikona parowania z Bluetooth nie pojawia się, wyłącz urządzenie i głośnik, a następnie powtórz czynność 1.
4. Po połączeniu można słuchać muzyki na głośniku.

Tryb karty TF:

Jeśli do głośnika zostanie włożona karta pamięci, system wbudowany odtwarza muzykę zapisaną na karcie TF głośnikiem. Działanie jest takie samo jak w trybie Bluetooth.

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Jeśli głośnik jest połączony z telefonem za pośrednictwem funkcji Bluetooth, to następuje pauza muzyki, a następnie dzwoni telefon. Naciśnij przycisk "⏻", aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk "⏻", aby odrzucić połączenie. Wybierz następny utwór.

Ładowanie:

Ładowanie przez kabel USB do portu ładowania USB głośnika. Wbudowana bateria jest naładowana w ciągu 3 godzin. Czas ładowania wynosi ok. 3 godzin. Czas ładowania wynosi ok. 3 godzin. Bateria jest naładowana, gdy wskaźnik LED zgaśnie. Czas odtwarzania wynosi ok. 10 godzin. Bateria jest naładowana, gdy wskaźnik LED zgaśnie. Czas odtwarzania wynosi ok. 10 godzin. Bateria jest naładowana, gdy wskaźnik LED zgaśnie. Bateria jest naładowana, gdy wskaźnik LED zgaśnie. Bateria jest naładowana, gdy wskaźnik LED zgaśnie