DENVER®

SW-350 Smart klocka

Driftsinstruktioner

Tack för att du valt vår produkt.
Läs instruktionerna noggrant innan användning.

Iniciar

1.Slå på

● Slås på automatiskt efter laddning.

Obs: Klockan måste laddas och aktiveras före första användningen.
Använd nätadaptern som medföljer för att ladda klockan

2.Ladda ned och installera appen Denver Fit 1

Ladda ned appen " Denver Fit 1 " från App Store eller Google Play
och installera den på din smarttelefon.
Obs: Systemkraven är som följer.

iOS 9.0 eller senare

Android 4.4 eller senare

Bluetooth 4.2

3.Anslut korrekt till din smarttelefon.

4.Ansluta klockan

Svep ned på appens hemskärm för att visa begäran om att ansluta. Välj produktmodell och tryck på "Bekräfta anslutning" för att slutföra den.

Användarinstruktioner

Introductions to Sports Functions

1.Aktivera sportläget

Gå till sportgränssnittet och svep uppåt eller nedåt för att välja ett sportalternativ och tryck på ikonen för att starta sportläget.

2.Starta sportläget

När sportläget är aktiverat kommer klockan att visa nedräkning för aktiviteter. Aktiviteten börjar efter nedräkningen

3.Användning under sportläget

4.Påminnelse om hjärtfrekvens vid sportläget

Under sportläget kommer klockan kontinuerligt att upptäcka aktuell hjärtfrekvens. Om den aktuella hjärtfrekvensen överstiger den maximala hjärtfrekvensen kommer klockan att påminna dig om att reducera idrottsintensiteten eller stoppa aktiviteten genom vibrationer och larm. Ställ in påminnelsen om säker hjärtfrekvens i mobilappen via Mer > Hjärtfrekvensens intervall > Användardefinierad max. hjärtfrekvens.

5.Pausa eller avsluta sportläget
Pausa sportläget

Håll UP-knappen nedtryckt för att pausa sportläget i klockans olästa läge. Tryck på ikonen Fortsätt för att återupptaga sportläget
Svep upp på skärmen i det pausade läget för att visa aktuell sportdata

Avsluta sportläget

Välj stoppikonen i det pausade läget för att avsluta sportläget

Efter aktiviteten kommer klockan att spara detaljer om den. Se aktivitetens detaljer i aktivitetsregistret

Andra funktioner

1.Hälsodata

Öppna gränssnittet för hälsodata för att se de ackumulerade stegen, kaloriema och avstånden under en dag när du bär klockan

2.Meddelanden

Slå på smarta påminnelser
När den används måste du slå på "Smarta påminnelser" i appen.
Välj önskade meddelandetyper för aktivering. Denna funktion kräver en anslutning mellan klockan och din smarttelefon.

Se meddelande
När du får ett meddelande kommer klockan att vibrera som en påminnelse.
Svep ned på skärmen för att se meddelandet om det inte ses omedelbart efter att det har tagits emot

Radera meddelande
Klockan kan spara de senaste 12 meddelandena, Utöver gränsen raderas det tidigaste meddelandet automatiskt när ett nytt har tagits emot, När innehållet i meddelandet överstiger en skärm visas det kontinuerligt i meddelandegränssnittet, Svep vänster på en enda meddelanderuta för att visa ikonen Radera och tryck på den för att radera meddelandet,

● Svep ned från toppen av meddelandelistan och tryck på ikonen Rensa för att rensa alla meddelanden.

3.Hjärtfrekvens

Klockan stöder hjärtfrekvensdetektering. Svep till gränssnittet för hjärtfrekvensen. Håll gränssnittskärmen nedtryckt i två sekunder. Klockan uppdaterar automatiskt din hjärtfrekvens. Stå still under detekteringen så att klockan kan registrera mer exakta data för hjärtfrekvens

Obs: Bär klockan korrekt och håll den delen som är i kontakt med din hud ren för att förbättra noggrannheten vid detektering av hjärtfrekvens.

4.Väder

Väderfunktionen låter dig hålla reda på vädret i din stad, Väderdata erhålls via mobiltelefonnätverket så det kräver en anslutning mellan klockan och telefonen för att snabbt uppdateras.

5.Fler funktioner

Stoppur
Du kan spara flera tider med stoppuret,

Timer
Du kan ställa in en nedräkning. Klockan vibrerar som en påminnelse efter att nedräkningen är över,

Larm
Du kan ställa in larm via mobilappen,
När tiden för larmet inträffar vibrerar klockan som en påminnelse, Vibrationen kommer att pågå i 20 sekunder om larmet inte stängs av, Vibrationen inträffar igen som ett larm efter fem minuter, Tryck på UP/DOWN-knappen för att pausa larmet, Efter 5 minuter kommer larmet att påminna dig igen, Tryck på UP/DOWN-knappen för att stänga av larmpåminnelsen.

Samtalspåminnelse
En samtalspåminnelse kan ställas in via mobilappen, Slå på funktionen samtalspåminnelse och behåll anslutningen mellan klockan och telefonen, När det finns ett inkommande samtal vibrerar klockan som en påminnelse,
Stäng popup-fönstret genom att trycka på UP/DOWN-knappen, Tryck på UP/DOWN-knappen för att avvisa samtalet.

6.Kontrollcenter

DND-läge
Svep upp en gång på uppringningsgränssnittet för att öppna kontrollcentrets gränssnitt, Klicka på DND-ikonen för att göra ikonen ljusare ( ), DND-läget är på, Peka på DND-ikonen igen för att göra ikonen mörkare ( ), DND-läget är av

Justering av ljusstyrka
Svep upp en gång på uppringningsgränssnittet för att öppna kontrollcentrets gränssnitt, Ljusstyrkan är ställt till nivå 2 som standard, Tryck på ikonen för ljusstyrka ( ) för att vända ljusstyrkan mellan nivå 1, nivå 2 och nivå 3.

Systeminställningar
Svep upp en gång på uppringningsgränssnittet för att komma till kontrollgränssnittet och tryck på ikonen Systeminställningar ( ) för att öppna Systeminställningarna.

**ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S**

DENVER®
www.denver-electronics.com

Du kan göra följande inställningar via Systeminställningarna.
Uppringningsinställningar: Tryck på och öppna den här funktionen för att visa meller olika urtavlor.

Tryck och håll UP-knappen nedtryckt: tryck på och öppna den här funktionen för att ställa in sportsätten genom att trycka på och hålla UP-knappen nedtryckt.

Återställning av fabriksdata: tryck för att gå till proceduren för fabriksåterställning.

Firmwareinformation: tryck på och öppna för att se information om firmware och Bluetooth-adressen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns ligerligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningscentraler eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SW-350 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen, Skriv modellnummer: SW-350, Ange produktsida, och direktiv i rätt fins under hämtningar/andra hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maximal utgående ström: -3,04dBm
Varning för litiumbatteri inuti

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics