DENVER®
SW-350 Smartwatch

Instrucciones de funcionamiento

Gracias por elegir nuestro producto. Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

Puesta en marcha

1.Encendido

- Encendido automático tras la carga.

Nota: Se debe activar y cargar el reloj antes de usarlo por primera vez. Use el adaptador de alimentación original para cargar el reloj.

2.Descargue e instale la aplicación Denver Fit 1

Descarguela aplicación "Denver Fit 1" de App Store o Google Play, e instálela en su smartphone.
Nota: Los requerimientos del sistema son los que aparecen debajo.

iOS 9,0 y superior | Android 4,4 y superior | Bluetooth 4,2

3.Conexión correcta al smartphone.

Conexión correcta: Empareje el reloj mediante la aplicación su teléfono

Conexión incorrecta: Empareje el reloj mediante Bluetooth en la configuración del teléfono

4.Vincular el teléfono

Deslice hacia abajo la pantalla principal de la aplicación para mostrar la solicitud de vinculación. Seleccione el modelo del producto y toque en "Confirmar vinculación" para finalizar la vinculación.

Instrucciones de uso

Introductions to Sports Functions

1.Activar deportes

Entre en la interfaz de deportes, desliceila hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un elemento deportivo y toque el icono para iniciar la actividad deportiva.

2.Iniciar la actividad deportiva

Cuando se activa Deportes, el reloj mostrará la cuenta atrás deportiva, La actividad deportiva se inicia tras la cuenta atrás

3.Operaciones durante la actividad deportiva

Pulse el botón UP/DOWN para desbloquear la pantalla.

Mantenga pulsado el botón UP para hacer una pausa en la actividad deportiva Desliceilo hacia la derecha/izquierda para cambiar los datos deportivos



En el estado de bloqueo de la pantalla

En el estado de desbloqueo de la pantalla

4.Recordatorio sobre la frecuencia cardíaca durante la actividad deportiva

Durante la actividad deportiva, el reloj continuará detectando la frecuencia cardíaca actual. Si la frecuencia cardíaca actual supera la frecuencia cardíaca máxima, el reloj le recordará que reduzca la intensidad deportiva o detenga la actividad deportiva mediante la vibración y la información de la alarma. Fije su recordatorio de frecuencia cardíaca segura a través de Más > Zona de frecuencia cardíaca > Frecuencia cardíaca máxima definida por el usuario en la aplicación móvil.

5.Hacer una pausa o detener los deportes

Hacer una pausa en los deportes

En el estado de desbloqueo de la pantalla, mantenga pulsado el botón UP para hacer una pausa en los deportes. Toque en el icono Continuar para reanudar los deportes.
En el estado de pausa, deslice hacia arriba la pantalla para ver los datos deportivos actuales.

Detener deportes

En el estado de pausa, seleccione el icono parar para detener los deportes.
Tras practicar deporte, el reloj mantendrá los detalles de los deportes. Vea los detalles deportivos en los registros deportivos.

Otras funciones

1.Datos de salud

Entre en la interfaz de datos de salud para ver los pasos acumulados, calorías y distancias cuando lleve puesto el reloj un día.

2.Notificaciones

Conecte el recordatorio inteligente

Cuando está en uso, es necesario que conecte "Recordatorio inteligente" en la aplicación, Seleccione los tipos de notificación que desee para la activación. Esta función requiere la conexión entre el reloj y el smartphone.

Ver mensajes

Cuando se reciba un mensaje, el reloj vibrará como recordatorio. Si el mensaje no se ve inmediatamente tras recibirse, deslice la pantalla hacia abajo para ver el mensaje.

Borrar el mensaje

El reloj puede guardar las 12 notificaciones más recientes. Más allá del límite, se borrar el aviso más anterior una vez que se reciba una nueva notificación. Cuando los contenidos de la notificación exceden una pantalla, se mostrará de forma continuada en la interfaz de lista de mensajes. Deslice a la izquierda el cuadro de mensajes individual para mostrar el icono borrar y toque en el icono borrar para borrar el mensaje.

- Desliceilo hacia abajo desde la parte superior de la lista de mensajes y toque el icono eliminar para eliminar todos los mensajes.

3.Frecuencia cardíaca

El reloj es compatible con la detección de la frecuencia cardíaca. Desliceilo a la interfaz de frecuencia cardíaca, mantenga pulsada la pantalla de la interfaz durante dos segundos; el reloj detectará automáticamente la frecuencia cardíaca. Quédese quieto durante la detección, de forma que el reloj pueda producir datos de frecuencia cardíaca más precisos.

Nota: Para mejorar la precisión de la detección de la frecuencia cardíaca, lleve el reloj correctamente y mantenga la parte limpia en contacto con su piel.

4.Tiempo

La función meteorológica le permite realizar un seguimiento del tiempo en su ciudad, Los datos meteorológicos se obtienen a través de la red móvil, así que se requiere la conexión entre el reloj y el teléfono para actualizar a tiempo los datos meteorológicos.

5.Más funciones

Cronómetro

Puede registrar múltiples horas del cronómetro.

Temporizador

Puede configurar la cuenta atrás, El reloj vibra como recordatorio una vez que finaliza la cuenta atrás.

Alarma

Puede configurar l a alarma a través de la aplicación móvil.
Cuando se alcance la hora de la alarma, el reloj vibra como recordatorio. La vibración dura 20 segundos si la alarma no está desconectada. La vibración se vuelve a producir como alarma después de 5 minutos. Pulse el botón UP/DOWN para hacer una pausa en la alarma y tras 5 minutos la alarma se volverá a recordar. Pulse el botón UP/DOWN para desconectar el recordatorio de alarmas.

Recordatorio de llamada

El recordatorio de llamada puede configurarse a través de la aplicación móvil. Conecte la función Recordatorio de llamada y mantenga las conexiones entre el reloj y el teléfono. Cuando haya una llamada entrante, el reloj vibrará como recordatorio.
Cierre la ventana emergente de llamada pulsando el botón UP/DOWN. Pulse el botón UP/DOWN para rechazar la llamada.

6.Centro de control

Modo DND

Desliceilo una vez hacia arriba en la interfaz de marcación para entrar en la interfaz de entrada de control, Toque el icono DND para iluminar el icono ( ). El modo DND está conectado Vuelva a tocar en el icono DND para atenuar el icono ( ). El modo DND está desconectado

Ajuste de brillo

Desliceilo una vez hacia arriba en la interfaz de marcación para entrar en la interfaz de entrada de control, El nivel de brillo está configurado en el Nivel 2 de forma predeterminada, Toque el icono de brillo ( ) para cambiar los niveles de brillo entre Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

Configuración del sistema

Desliceilo hacia arriba en la interfaz de marcación para entrar en la interfaz de entrada de control y toque en el icono Configuración del sistema ( ) para entrar en la Configuración del sistema.

Puede realizar los siguientes ajustes a través de Configuración del sistema.
Ajustes de marcación: Toque y entre en esta función para cambiar a diferentes estilos de esfera del reloj.

Ajustes mantenimiento pulsado del botón UP: Toque y entre en esta función para configurar el estilo deportivo pulsando el botón UP.

Ajustes de reinicio de datos de fábrica: Toquelo para entrar al procedimiento para reiniciar los datos de fábrica.

Información sobre el firmware: Toque y entre para ver la información del firmware y la dirección Bluetooth.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SW-350 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: SW-350. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480MHz
Potencia de salida máxima: -3,04dBm
Advertencia de batería de litio en su interior

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics