DENVER

SW-350 Inteligentny zegarek (smartwatch)

Obsługa urządzenia

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Rozpoczynanie użytkowania

1.Włącz

- Automatyczne włączenie po ładowaniu..

Uwaga: Przed pierwszym użyciem zegarek należy naładować i uaktywnić. Do ładowania zegarka należy stosować oryginalną ładowarkę sieciową.

2.Pobierz i zainstaluj aplikację Denver Fit 1

L.Pobierz aplikację „ Denver Fit 1" z App Store lub Google Play i zainstaluj na smartfonie,
Uwaga: Wymagania dotyczące systemu:

iOS 9,0 i wyższy | Android 4,4 i wyższy | Bluetooth 4.2

3.Połącz prawidłowo ze smartfonem.

4.Powiąż zegarek

Przesuń w dół do ekranu głównego aplikacji, aby wyświetlić żądanie powiązania. Wybierz model produktu i naciśnij „Potwierdź powiązanie", aby zakończyć wiązanie.

Instrukcja użytkowania

Introductions to Sports Functions

1.Aktywacja funkcji Sporty

Wejdź do interfejsu Sporty, przesuń w górę lub w dół, aby wybrać pozycję aktywności sportowej i naciśnij ikonę, aby uruchomić funkcję.

2.Uruchamianie funkcji Sporty

Po uaktywnieniu funkcji Sporty zegarek będzie pokazywał ekran czasu aktywności sportowej. Funkcja Sporty uruchamia się po upływie czasu do aktywności sportowej.

3.Obsługa po uruchomieniu funkcji Sporty



4.Przypomnienie o tętnie podczas uprawiania sportu

Podczas uprawiania sportu zegarek w trybie ciągłym mierzy aktualne tętno, Jeśli aktualna wartość tętna przekracza maksymalną częstotliwość, zegarek przypomina o konieczności zmniejszenia intensywności uprawiania sportu lub o jego zaprzestaniu, generując wibracje i emitując komunikat alarmowy, Ustaw bezpieczne tętno w aplikacji telefonu, wybierając Więcej > Strefa tętna > Maks. tętno zdefiniowane przez użytkownika

5.Wstrzymywanie lub wyłączanie funkcji Sporty
Wstrzymywanie funkcji Sporty

W stanie odblokowania ekranu naciśnij i przytrzymaj przycisk WYŻEJ, aby wstrzymać funkcję Sporty, Naciśnij ikonę kontynuowania, aby przywrócić funkcję Sporty.
W stanie wstrzymania przesuń ekran w górę, aby wyświetlić aktualne dane funkcji Sporty.

Zatrzymywanie funkcji Sporty

W stanie wstrzymania wybierz ikonę zatrzymywania, aby zatrzymać funkcję Sporty
Po zatrzymaniu funkcji Sporty zegarek zapamiętuje dane aktywności sportowej, Dane aktywności sportowej można wyświetlić w rejestrze aktywności sportowej.

Inne funkcje

1.Dane dotyczące zdrowia

Wejdź do interfejsu Dane dot. zdrowia (Health data), aby wyświetlić łączne dane dotyczące poszczególnych etapów aktywności, kalorii i odległości przebytych w danym dniu z zegarkiem.

2.Powiadomienia

Włączanie funkcji inteligentnego przypominania

Jeśli mają być używane, należy włączyć funkcję „Inteligentne przypominania" w aplikacji, Wybierz żądane rodzaje powiadomień do aktywacji, Funkcja wymaga połączenia pomiędzy zegarkiem a smartfonem.

Wyświetlanie komunikatu

Po odebraniu komunikatu zegarek wibruje, informując o przypomnieniu.
Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony bezpośrednio po odebraniu, aby wyświetlić komunikat należy przesunąć ekran w dół.

Usuwanie komunikatu

Zegarek może przechowywać w pamięci 12 ostatnich powiadomień, Po przekroczeniu limitu najstarszy komunikat jest automatycznie usuwany po odebraniu nowego powiadomienia, Gdy treść powiadomień przestanie mieścić się na jednym ekranie, zostanie ona wyświetlona w sposób ciągły w interfejsie listy komunikatów, Przesuń w lewo pojedynczo pole komunikatu, aby wyświetlić ikonę usuwania, a następnie naciśnij ikonę usuwania, aby usunąć komunikat,

- Przesuwaj w dół od góry listy komunikatów i naciśnij ikonę usuwania wszystkich komunikatów, aby usunąć wszystkie komunikaty.

3.Tętno

Zegarek obsługuje funkcję pomiaru tętna, Przesuń ekrany do interfejsu tętna, przytrzymaj ekran interfejsu przez dwie sekundy, a zegarek dokona automatycznego pomiaru tętna. Podczas pomiaru należy pozostawać w bezruchu, aby zwiększyć dokładność danych o tętnie emitowanych przez zegarek.

Uwaga: Aby poprawić dokładność pomiaru tętna zegarek powinien być prawidłowo założony, a jego część pozostająca w kontakcie ze skórą należy utrzymywać w czystości.

4.Pogoda

Funkcja pogody pozwala śledzić pogodę w Twojej miejscowości, Dane pogodowe są pobierane z sieci telefonii komórkowej, dlatego regularne aktualizacje danych pogodowych wymagają połączenia zegarka z telefonem.

5.Więcej funkcji

Stoper

Stoper może rejestrować wiele czasów,

Minutnik

Istnieje możliwość ustawienia odliczania czasu, Zegarek wibruje w celu przypomnienia o upływie ustawionego czasu,

Alarm

Alarm można ustawić w aplikacji telefonu,
Po nadejściu ustawionej godziny zegarek wibruje, informując o alarmie,
Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, zegarek będzie wibrował przez 20 sekund, Wibracje przypominające o alarmie włączane są ponownie po 5 minutach, Naciśnij przycisk WYŻEJ/NIŻEJ, aby wstrzymać alarm, Po upływie 5 minut przypomnienie o alarmie włączy się ponownie, Naciśnij przycisk WYŻEJ/NIŻEJ, aby wyłączyć przypomnienie o alarmie,

Przypomnienie o połączeniu

Funkcję przypomnienia o połączeniu można ustawić w aplikacji telefonu,
Włącz funkcję przypomnienia o połączeniu (Call Reminder) i zapewnij połączenie pomiędzy zegarkiem a telefonem, Po pojawieniu się połączenia przychodzącego zegarek wibruje, powiadamiając o połączeniu,
Zamknij wyskakujące okienko połączenia, naciskając przycisk WYŻEJ/NIŻEJ, Naciśnij przycisk WYŻEJ/NIŻEJ, aby odrzucić połączenie,

6.Centrum sterowania

Tryb DND (nie przeszkadzać)

Przesuń w górę w interfejsie tarczy zegarka, aby wejść do interfejsu centrum sterowania, Naciśnij ikonę DND (nie przeszkadzać), aby rozświetlić ikonę ( ), Tryb DND (nie przeszkadzać) zostaje włączony, Naciśnij ikonę DND (nie przeszkadzać) ponownie, aby przyciemnić ikonę ( ), Tryb DND (nie przeszkadzać) zostaje wyłączony,

Regulacja jasności

Przesuń w górę w interfejsie tarczy zegarka, aby wejść do interfejsu centrum sterowania, Jasność jest domyślnie ustawiona na poziom 2 (Level 2), Naciskaj ikonę jasności ( ), aby przełączać pomiędzy poziomem jasności 1 (Level 1), poziomem 2 (Level 2) i poziomem 3 (Level 3),

Ustawienia systemowe

Przesuń w górę na interfejsie tarczy zegarka i naciśnij ikonę ustawień systemowych ( ), aby wejść do Ustawień systemowych (System settings),

W Ustawieniach systemowych (System settings) można wprowadzić następujące ustawienia,
Ustawienia wybierania numeru: Naciśnij i wejdź do tej funkcji, aby przełączać pomiędzy różnymi wyglądami tarczy.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WYŻEJ: naciśnij i wejdź do tej funkcji, aby ustawić styl funkcji Sporty, naciskając i przytrzymując przycisk WYŻEJ.

Przywracanie ustawień fabrycznych: Naciśnij, aby włączyć procedurę przywracania danych fabrycznych.

Informacje dotyczące oprogramowania układowego: Naciśnij i wejdź, aby wyświetlić informacje dotyczące oprogramowania układowego i adresu Bluetooth.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiórki. Urządzenia i baterie mogą być też odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SW-350 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony, Wpisz numer modelu: SW-350, Przejdź na stronę produktu, Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2402-2480MHz
Maks. moc wyjściowa: -3,04dBm
Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics