


**ONDERDEELNR.: BTS-61 MK2
BLUETOOTH LUIDSPREKER
Handleiding (Nederlands)**

Specificaties

Bluetooth-versie: V 2.0
Zendafstand: tot op 10 meter
Uitgangsvermogen: 3W*2
Frequentieresponsie: 80Hz-19kHz
Inganggevoeligheid: 800mV 1kHz
Signaal/ruisverhouding: >=85dB
Vervormingsgraad: <=0,6% PO=2W
Ingangspanning: DC5V 200-500mAh
Oplaadbare batterij: 5C batterij 400mAh
Oplaatijd: ca. 2 uur
Afspeeltijd: ca. 1.5 uur

Functiebeschrijving



1. Volume + /Volgende, ingedrukt houden voor Volume+, kort indrukken voor Volgende.
2. Start/Pauze- en Oproepfunctie, ingedrukt houden voor Bluetooth AAN/UIT.
3. Volume- /Vorige, ingedrukt houden voor Volume-, kort indrukken voor Vorige.
4. Bluetooth / FM radio / AUX IN.
5. Aan/uitschakelaar: AAN/UIT.
6. Betaling via pc-verbinding.
7. AUX IN.
8. Externe oplaadbare batterij.

Gebruiksaanwijzingen

1. Stel ON/OFF in op ON om in te schakelen.
2. Wanneer ingeschakeld, is de aanvankelijke modus BT. Druk eenmaal op "MODE" om de FM-radio te selecteren, de FM-modus geeft onmiddellijk muziek of laat witte ruis horen. Druk nog een keer op "MODE" om de Aux-in te selecteren, het blauwe lampje zal nu snel knipperen.
3. Wanneer de BT-modus wordt geselecteerd, zal er een piepton klinken en is de Bluetooth-functie gereed om een apparaat te paren. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en zoek naar de paringnaam "BTS-61". Er zal na 5 seconden een piepton klinken om de verbinding te

NED-1

- wisselen (u kunt voordat u de FM-modus selecteert een AUX-kabel aansluiten als een buitenantenne, om de signaalontvangst te verbeteren).
5. Druk gelijktijdig op Volume-/Volgende & Volume+/Vorige om de bestaande Bluetooth-paring te annuleren.
 6. Het rode lampje zal tijdens het opladen branden en uitschakelen zodra het apparaat volledig is opgeladen.

Waarschuwing

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan ervaring of kennis, tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven m.b.t. het gebruik van het apparaat.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijendient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld. Elektrische en elektronische apparatuur en de ingegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (BTS-61 MK2) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit kan worden aangevraagd bij:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denemarken/Denmark

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark,
www.facebook.com/denverelectronics

NED-2