


ITEM NO: BTS-61 MK2  
BLUETOOTH LAUTSPRECHER  
Anleitung (Deutsch)

**Technische Daten**

Bluetooth-Version: V 2.0  
Übertragungsbereich: bis zu 10 Meter  
Ausgangsleistung: 3W\*2  
Frequenzbereich: 80Hz-19kHz  
Eingangsempfindlichkeit: 800mV 1kHz  
Rauschabstand: >=85dB  
Verzerrungsgrad: <=0,6% PO=2W  
Eingangsspannung: DC5V 200-500mAh  
Wiederaufladbare Batterie: 5C Batterie 400mAh  
Ladezeit: ca. 2 Stunden  
Wiedergabedauer: ca. 1.5 Stunden

**Tasten und Funktionen**



1. Lautstärke+ /Weiter: Lautstärke+ (Taste gedrückt halten), Weiter (Taste kurz drücken).
2. Wiedergabe/Pause & Anruhfunktion: Bluetooth EIN/AUS (Taste gedrückt halten).
3. Lautstärke- /Zurück: Lautstärke- (Taste gedrückt halten), Zurück (Taste kurz drücken).
4. Bluetooth / FM-Radio / AUX IN.
5. Betriebstaste: EIN/AUS.
6. Laden über PC-Anschluss.
7. AUX-Eingang.
8. Externer Akku.

**Gebrauchsanleitungen**

1. Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste ON.
2. Beim Einschalten aktiviert das Gerät den BT-Modus. Drücken Sie die „MODE“-Taste einmal zum Einschalten des UKW-Radios. Im UKW-Modus ertönt Musik oder ein Rauschen. Drücken Sie die „MODE“-Taste erneut, um in den Aux-Eingangsmodus umzuschalten. Die blaue Anzeige blinkt schnell.
3. Im BT-Modus ertönt ein Piepton; die Bluetooth-Funktion ist bereit für die Kopplung. Aktivieren Sie am Handy die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach dem der Gerätenamen „BTS-61“. Nach 5 Sekunden ertönt ein Piepton für die Verbindung. Nach Kopplung können Sie Musik abspielen.
4. Drücken Sie im UKW-Radiomodus die Taste „Wiedergabe/Pause“, um automatisch Sender zu suchen und zu speichern. Danach können Sie mit den Tasten Vol- und

GER-1

Vol+ einen Senderspeicher aufrufen (bevor Sie den UKW-Modus einschalten, können Sie das AUX-Kabel als Außenantenne für einen besseren Signalempfang anschließen).

5. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Lautstärke-/Weiter & Lautstärke+/Zurück, um eine bestehende Bluetooth-Verbindung zu trennen.
6. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die rote Anzeige.

**Warnung**

Das Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder über den Gebrauch des Geräts angeleitet.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass dieses Produkt (BTS-61 MK2) den grundlegenden Anforderungen sowie weiteren maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dänemark/Denmark

**Importeur:**

DENVER ELECTRONICS A/S,  
Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dänemark  
www.facebook.com/denverelectronics

GER-2