

Altoparlante Bluetooth DENVER BTS-63

Manuale di istruzioni (leggere prima di procedere)

Alimentazione:

- Funziona con batteria interna al litio ricaricabile. Ricaricare l'altoparlante prima dell'uso. Per ricaricare la batteria:
Utilizzando un cavo Micro USB (incluso), inserire il jack nel foro di "ricarica" e quindi inserire il connettore USB nella porta USB sul computer per avviare la ricarica.
- Una spia rossa indicherà la situazione di ricarica. Quando la batteria è piena, la spia rossa si spegnerà automaticamente.

Funzionamento dell'altoparlante Bluetooth

- Accendere l'unità premendo l'interruttore nella posizione ON. Una spia blu laterale inizierà a lampeggiare a indicare che l'altoparlante è in modalità di accoppiamento e che sta cercando il dispositivo mobile Bluetooth.
- Aprire la funzione Bluetooth sul dispositivo e cercare l'altoparlante chiamato "BTS-63". Dopo la selezione dell'altoparlante il dispositivo si accoppierà senza una password. (Se necessario, inserire la password "0000" per finalizzare l'accoppiamento). Ad avvenuto accoppiamento la spia blu inizierà a lampeggiare lentamente.
- Iniziare a riprodurre musica sul dispositivo. Tenere il dispositivo nel raggio di 33 piedi (10 metri) dall'altoparlante.
- Regolare il volume del dispositivo a un livello confortevole.
- Spegnerne l'unità quando non la si utilizza.

Funzionamento altoparlante universale

- Per altri dispositivi musicali senza Bluetooth, utilizzare il cavo di ingresso ausiliario. Collegare il cavo ausiliario in dotazione nella porta ausiliaria dell'altoparlante e collegare l'altra estremità nella porta ausiliaria del dispositivo.
- Il dispositivo passerà alla modalità ausiliaria automaticamente.
- Tutti i comandi e le funzioni possono essere gestite tramite il dispositivo mobile.
- Scollegare il cavo ausiliario quando non è in uso.

Avvertenza:

- Questo apparecchio non è un gioco. Tenere lontano dalla portata di bambini.
- Tenere lontano da acqua/calore.
- Una bassa alimentazione potrebbe causare connessione Bluetooth scarsa o assente.
- Non sovraccaricare la batteria.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce solare, fuoco o simili.

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto BTS-63 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a:

Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics