

# DENVER®



## **GUÍA DE USUARIO BTS-90**

Español

## VISTA GENERAL

1. Botón modo cambio
2. Volumen más bajo / saltar hacia atrás
3. Botón reproducción / pausa
4. Subir volumen / saltar hacia delante
5. Botón de luz
6. Micro USB para carga
7. Ranura para dispositivo de almacenamiento USB y para recarga de un dispositivo externo
8. Entrada AUX



Parte superior



Detrás

## INDICADORES LED

### INDICADOR LED 1

- Parpadeo rápido en azul: Preparado para emparejarse.  
Parpadeo lento en azul: Modo de reproducción Bluetooth
- Azul fijo: Emparejado con éxito o modo pausa Bluetooth
- Rojo parpadeando: Modo de reproducción USB
- Rojo fijo: Modo USB en pausa o entrada de línea AUX



### INDICADOR LED 2

- Rojo fijo: Carga de alimentación (apagar una vez que la batería está totalmente cargada)

Comentario: El indicador LED se encenderá en rojo fijo si el nivel de batería es bajo; la reproducción se detendrá y no responderá cuando se pulsan las teclas. Por favor, recargue la batería

## CÓMO USARLO

### CARGAR

Carga mediante alimentación USB



### ENCENDIDO



### EMPAREJAR

Encienda la alimentación; el Bluetooth está preparado para emparejarse. Seleccione "BTS-90" desde su dispositivo Bluetooth; introduzca 0000 si se solicita contraseña de emparejamiento



## KONTROLLE



- Púselo para encender / apagar la luz
- Púselo para saltar hacia delante / manténgalo pulsado para subir el volumen
- Púselo para reproducir / hacer una pausa
- Púselo para saltar hacia atrás / manténgalo pulsado para bajar el volumen
- Púselo para cambiar la fuente de música (Bluetooth—>USB—>AUX)

## ENTRADA DE LÍNEA

Una su dispositivo mediante el cable AUX de 3.5 mm. Posteriormente reproducícalo.



## CONECTAR Y REPRODUCIR

Inserte el dispositivo de almacenamiento USB con música en la ranura. Posteriormente reproducícalo.



## CONECTAR Y REPRODUCIR

Bluetooth®



Dispositivo de almacenamiento USB



Entrada AUX



Carga USB



**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Por la siguiente, Inter Sales A/S, declara que este producto BTS-90 cumple con los requerimientos esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca/Denmark