

DENVER®

# Bluetooth Fitness Armband



## User's Manual

### DENVER BFA-10

ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

## DENVER BFA-10

### Mode d'emploi du bracelet intelligent - Français

#### [Compatibilité]

Le bracelet intelligent ne supporte que les appareils mobiles sélectionnés suivant :

**IOS** : OS doit être IOS7.0 ou plus récent, Bluetooth 4.0 ; comme : iPhone 4S, 5, iPod touch5, etc.

**Android** : OS doit être Android4.3 ou plus récent, Bluetooth 4.0 ; comme : Samsung S4, Note3, etc.

#### [Pictogramme de fonction]

Horloge : 00:00

Etapes :  Distance : 

Calories : 

Alarme de réveil : 

Monitor de sommeil : 

Alerte de mouvement : 

Appeler affichage identifiant : 

Pousser le message : 


Bluetooth : 

Autodyne : 

Bluetooth : 

#### [Guide de démarrage rapide]

1. Vous devez charger le bracelet pendant 30 minutes avant de l'utiliser. Tirer l'hôte comme indiqué ci-dessous, insérer l'hôte à un port 5V/1A usb pour charger. Le témoin rouge clignote quand la charge est complète après 30 minutes.



2. Installation de l'application : Téléchargez l'application sur App Store ou Play Store : « DENVER BFA-10 » et l'installer. Pour utiliser DENVER BFA-10 APP, s'assurer que votre mobile est connecté sur Internet via Wi-Fi ou 3G.




3. Réglage de compte : Ouvrir l'app « DENVER BFA-10 ». S'inscrire si vous avez un compte, ou enregistrer un nouveau compte.

#### 4. Appairage


Gardez votre téléphone avec Bluetooth et WIFI activés pour cette étape. Entrer dans l'App DENVER BFA-10, et le système montre la page principale. Taper sur la touche de gauche ou faire glisser l'écran de gauche à droite, et cliquer [Connexion Appareil]




Appuyer deux fois sur la touche du bracelet, le pictogramme de radar « » s'affiche sur le bracelet, taper la touche [Recherche] sur APP, sélectionner votre ID sur la liste, et attendre 1 ou 2 secondes



Android s'affiche [Demande d'Appairage], choisir « confirmer » et finir l'appairage.



IOS s'affiche [Appairage réussi], [Demande d'Appairage Bluetooth], cliquer « Appairage », et terminer l'appairage.



Si le pop-up n'apparaît pas dans la minute, répéter les étapes ci-dessus.

## 5. Données SYNC

Le bracelet de données SYNC se connecte automatiquement avec le téléphone par APP (DENVER BFA-10), l'heure du bracelet sera étalonnée comme l'heure de téléphone. Les données SYNC comprennent : étapes, calories, distance. Vous pouvez vérifier si les données SYNC sont complétées sur l'APP. Les premières données SYNC prennent 1 à 2 minutes. Les données SYNC peuvent être faites manuellement en cliquant la touche rafraichir sur APP.

## 6. Découverte Mobile

Appuyer sur la touches ur le bracelet jusqu'à ce qu'il vibre une fois, le téléphone sonne.

## 7. Moniteur de sommeil

Activer le mode Sommeil : Appuyer sur la touche du bracelet jusqu'à ce qu'il vibre deux fois, le bracelet commence le mode sommeil, le pictogramme  s'affiche. Pour sortir du mode Sommeil : Appuyer sur la touche du bracelet jusqu'à ce qu'il vibre deux fois, le bracelet sort du mode de Sommeil, le bracelet revient à l'affichage de l'heure.

## 8. Redémarrer le bracelet

Appuyer sur la touche du bracelet jusqu'à ce qu'il vibre 3 fois. L'écran est éteint, un témoin blanc clignote une fois, et le bracelet redémarre. Un redémarrage n'efface pas les données enregistrées.

## 9. Touche Fonction

Garde l'appareil allumé

Appuyer longtemps, après avoir vibré deux fois, l'appareil va en mode sommeil

Appuyer longtemps, après avoir vibré trois fois, l'appareil redémarre

## 10. Pour plus de fonctions, télécharger l'APP « DENVER BFA-10 ».

### [FAQ]

1. Le bracelet ne peut pas quitter le mode sommeil en appuyant sur la touche ? - En redémarrant, le bracelet peut quitter le mode sommeil avec succès.
2. En se connectant sur APP, les données SYNC sont terminées mais l'heure du bracelet est toujours incorrecte ? - Redémarrer le bracelet et réessayer les données SYNC
3. Pourquoi mon bracelet n'a pas d'appel ID ? - Android : Après avoir connecté le bracelet avec APP, laisser « DENVER BFA-10 » visiter les appels, les SMS, les contacts et laisser « DENVER BFA-10 » fonctionner. S'il y a des logiciels de sécurité sur votre téléphone, mettre le logiciel « DENVER BFA-10 » sur « trust ».  
IOS : S'il n'y a pas d'affichage d'appel d'ID, redémarrer votre mobile et reconnecter le bracelet. Quand il est connecté, attendre que le téléphone pops up « Demande d'appairage Bluetooth » et cliquer « Paire », quand la fonction d'affichage d'appel ID

apparaît.

4. Le pictogramme du bracelet icon montre que Bluetooth est connecté, mais APP ne peut SYNC les données ? - En général, c'est à cause du Bluetooth du téléphone. Désactiver d'abord l'APP, redémarrer le Bluetooth et réparer. Si l'étape ci-dessus ne fonctionne pas, redémarrer votre téléphone et réessayer.
5. Pourquoi mon bracelet perd-il fréquemment la connexion avec mon téléphone ? - Vérifier si votre téléphone ou les autres logiciels de sécurité de « DENVER BFA-10 » sont sur « trust » ou non. Si non, mettre sur « trust » et réessayer.
6. Mon bracelet est-il étanche ? - Non. ne pas le porter sous la douche ou quand vous nagez.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et

jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse : Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danemark.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

DENVER<sup>®</sup>

CE

