

**DENVER<sup>®</sup>**  
ELECTRONICS

# Käyttöohje

BTE-100



[www.facebook.dk/denver-electronics](http://www.facebook.dk/denver-electronics)

## 1. Painikkeiden ohjeet:

Virta päälle/pois


Siirtyy parinmuodostuksen tilaan

Tauko/toisto

Vastaa puheluun

Päätä puhelu


Hylkää puhelu



## 2. Käyttöohje

### 2.1. Yleiset toiminnot:

Toiminto	ohje
Kytke päälle	Paina "☞" -painiketta 3 sekuntia, kun laite on pois päältä. Sininen LED-valo vilkkuu hitaasti ja kuuluu äänimerkki PIIP)
Siirry parinmuodostuksen tilaan	Kun virta on pois päältä, paina "☞" -painiketta ja pidä sitä painettuna 6 sekuntia. (Sininen LED ja PUNAINEN LED vilkkuvat vuorotellen nopeasti, kuuluu kaksi äänimerkkiä).
Laiteparin muodostus	Käytä parinmuodostuksen tilassa Bluetooth-yhteydellä varustettua matkapuhelinta tai muuta pariin yhdistettävää Bluetooth-laitetta. (lisätietoja kohdassa 2.2)
toisto/tauko	Toista painamalla "☞" , kun "☞"
Lisää äänenvoimakkuutta	Lisää äänenvoimakkuutta painamalla pitkään + <
Vähennä äänenvoimakkuutta	Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla pitkään > -
Edellinen	Edelliseen musiikkikappaleeseen painamalla < .
Seuraava	Seuraavaan musiikkikappaleeseen painamalla > .
Pois päältä	Kun laite on PÄÄLLÄ, paina "☞" -painiketta 3 sekuntia. (äänimerkki Piip ja kaikki LED-valot sammuvat).
Alhaisen akun varauksen varoitus	(punainen LED-valo vilkkuu)
Ladataan	Kytke laturi laitteen liitäntään. (punainen LED-valo on päällä).
Vastaa puheluun	Paina "☞" -painiketta 1 sekunti, kun puhelu tulee.

Päätä puhelu	Hylkää puhelu painamalla “  ” -painiketta 2 sekuntia, kun puhelin soi.
--------------	---

## 2.2. Parin muodostaminen matkapuhelimen tai muun laitteen kanssa

Jos haluat käyttää Bluetooth-kuulokkeita, sinun täytyy muodostaa niistä pari matkapuhelimen tai PC:n kanssa. Jos Bluetooth-kuulokkeet on jo muodostettu pariksi, ne yhdistyvät automaattisesti ollessaan samalla alueella.

### Parinmuodostus puhelimen kanssa

- Kytke puhelin päälle ja varmista, että Bluetooth-toiminto on aktiivinen.
- Kytke Bluetooth-kuulokkeet päälle ja siirry parinmuodostuksen tilaan
- Hae Bluetooth-laitteita puhelimellasi noudattaen puhelimen ohjeita. Katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.
- Muutaman sekunnin kuluttua puhelin näyttää luettelon aktiivisista Bluetooth-laitteista. Valitse ”BTE-100”.
- Puhelimesi saattaa vaatia salasanaa, jos niin tapahtuu, syötä 0000 (4 nollaa).
- Puhelimesi vahvistaa parinmuodostuksen, ja voit käyttää kuulokkeita.

### Parinmuodostus tietokoneen kanssa

- Jos PC:ssä ei ole Bluetoothia, voit käyttää Bluetooth USB -sovitinta (ei tule mukana)
- Kytke Bluetooth-kuulokkeet päälle ja siirry parinmuodostuksen tilaan.
- Avaa PC:hen asennettu Bluetooth-valikko ja etsi Bluetooth-laitteita. (katso PC:n käyttöoppaasta lisätietoa.)
- Muutaman sekunnin kuluttua ”BTE-100” näkyy aktiivisten Bluetooth-laitteiden luettelossa. Valitse se ja valitse ”yhdistä”.
- Nyt PC yhdistyy, ja olet valmis käyttämään kuulokkeita.

## 2.3. kuulokkeiden lataaminen.

Kuulokkeet ladataan MicroUSB:llä joko yhdistettynä PC:n USB-porttiin tai ulkoiseen USB-laturiin (ei mukana). Täyteen lataaminen kestää noin 2,5 tuntia. Kun kuulokkeet on ladattu täyteen, LED-valo sammuu.

## 3. Tekniset tiedot:

Parametri	Tekniset tiedot
Bluetooth-versio	V 4.1
Bluetooth-profiilit	Tuetut: A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0
RF-kantama	10 m

Taajuusvaste	80 Hz–20 KHz
Kaiuttimien antoteho	10 mW
Signaalikohinasuhde	≥80 dB
Vääristymä	≤5,0%
Toisto aika	6 tunti
Latausaika	2,5 tunti

#### 4. UKK

##### 1. Kuulokkeet eivät kytkeydy päälle?

Vastaa: Varmista, että akku on kunnolla ladattu. Tämä voi kestää jopa 2,5 tuntia. LED-valo syttyy latauksen ajaksi ja sammuu, kun lataus on valmis.

##### 2. Kuulokkeista ei kuulu ääntä?

Vastaa: Tarkista yhteys kuulokkeiden ja puhelimen tai PC:n välillä. Jos yhteys on menetetty, tee parinmuodostus uudelleen.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Tanska/Denmark.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)