

**DENVER<sup>®</sup>**  
ELECTRONICS

# Instrukcja obsługi


BTE-100



[www.facebook.dk/denver-electronics](http://www.facebook.dk/denver-electronics)

## 1. Obsługa przycisków:



Włączanie / wyłączenie  
Przejdźcie do trybu parowania  
Pauza / Odtwarzanie  
Odbieranie połączenia  
Kończenie połączenia  
Odrzucanie połączenia



## 2. Użytkowanie

### 2.1. Funkcje ogólne:

Funkcja	Czynność
Włączanie	Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij na 3 sekundy przycisk "☰". Niebieski wskaźnik LED zacznie powoli migać oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Przejdźcie do trybu parowania	Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk "☰". Niebieski i czerwony wskaźnik LED będą naprzemiennie migać oraz rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.
Parowanie	W trybie parowania użyj funkcji Bluetooth telefonu komórkowego lub innego parowanego urządzenia. Szczegóły znajdziesz w części 2.2.
Odtwarzanie / pauza	Naciśnij "▶", by rozpocząć odtwarzanie, jeśli urządzenie jest w trybie pauzy lub naciśnij "⏸", by wstrzymać, jeśli urządzenie jest w trybie odtwarzania.
Głośniej	Naciśnij na długo "+", by zwiększyć głośność.
Ciszej	Naciśnij na długo "-", by zmniejszyć głośność.
Powrót	Naciśnij "<", by odtworzyć poprzednią ścieżkę.
Dalej	Naciśnij ">", by odtworzyć kolejną ścieżkę.
Wyłączenie	Gdy urządzenie jest WŁĄCZONE, naciśnij na 3 sekundy przycisk "☰". Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zgaśnie.
Ostrzeżenie o niskim stanie akumulatora	Czerwony wskaźnik miga.
Ładowanie	Podłącz ładowarkę do portu w urządzeniu. Czerwony wskaźnik jest zapalony.

Odbieranie połączenia	Jeśli przychodzi połączenie, naciśnij na 1 sekundę przycisk  .
Kończenie połączenia	Jeśli przychodzi połączenie, naciśnij na 2 sekundy przycisk  , by je odrzucić.

## 2.2. Parowanie z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem

Aby korzystać ze swoich słuchawek Bluetooth, musisz sparować je ze swoim telefonem komórkowym lub komputerem. Jeśli Twoje słuchawki Bluetooth zostały już sparowane, to będą się one parować automatycznie, gdy tylko znajdą się w zasięgu.

### Jak sparować telefon

- Włącz telefon i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywna.
- Włącz słuchawki Bluetooth i przejdź do trybu parowania.
- Wyszukaj urządzenia Bluetooth na telefonie zgodnie z instrukcją do niego załączoną. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi swojego telefonu.
- Po kilku sekundach telefon wyświetli nazwy aktywnych urządzeń Bluetooth. Wybierz „BTE-100”.
- Twój telefon może zapytać o hasło. Jeśli się to zdarzy, wpisz 0000 (4 zera).
- Telefon potwierdzi parowanie i słuchawki będą gotowe do użytkowania.

### Jak sparować komputer

- Jeśli Twój komputer nie ma funkcji Bluetooth, możesz skorzystać z adaptera USB z Bluetooth (brak w zestawie).
- Włącz słuchawki Bluetooth i przejdź do trybu parowania.
- Otwórz menu Bluetooth zainstalowane na komputerze i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi swojego komputera.
- Po kilku sekundach na liście aktywnych urządzeń Bluetooth wyświetli się „BTE-100”. Zaznacz tę opcję i wybierz „Połącz”.
- Komputer połączy się i będzie już można korzystać ze słuchawek.

## 2.3. Ładowanie słuchawek

Słuchawki ładuje się przez MicroUSB albo podłączone do portu USB komputera, albo korzystając z zewnętrznej ładowarki USB (brak w zestawie). Naładowanie do pełna zajmie około 2,5 godziny. Gdy słuchawki są w pełni naładowane, wskaźnik LED zgaśnie.

## 3. Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Wersja Bluetooth	V 4.1
Profile Bluetooth	Obsługa A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0
Zakres częstotliwości	10 m

radiowych	
Charakterystyka częstotliwościowa	80 Hz–20 KHz
Wyjście głośnika	10 mW
Stosunek sygnału do szumu	$\geq 80$ dB
Zniekształcenia	$\leq 5,0\%$
Czas odtwarzania	6 godzin
Czas ładowania	2,5 godziny

#### 4. Często zadawane pytania

##### 1. Słuchawki się nie włączają?

Odpowiedź: Upewnij się, że akumulator jest odpowiednio naładowany. Może to zająć do 2,5 godziny. Podczas ładowania czerwony wskaźnik LED będzie włączony, po czym wyłączy się po zakończeniu.

##### 2. W słuchawkach brak dźwięku?

Odpowiedź: Sprawdź połączenie między słuchawkami i telefonem lub komputerem. Jeśli połączenie zostało utracone, sparuj jeszcze raz.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dania.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dania

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)