


BT Hoofdtelefoon Handleiding

Gefeliciteerd met uw nieuwe Bluetooth-hoofdtelefoon. Lees deze handleiding a.u.b. voorafgaand aan gebruik, zodat u het apparaat correct weet te gebruiken.

Overzicht van hoofdtelefoon



English	Nederlands
Next Song/Volume+	Volgende Track/Volume+
On & Off/Play & Pause	Aan & Uit/Start & Pauze
Previous Song/Volume-	Vorige Track/Volume-
Indicator	Indicator
Mic	Mic
Line-in	Lijningang
Micro USB charging port	MicroUSB-oplaadpoort

Paring

1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
2. Om de hoofdtelefoon te paren wanneer niet eerder gepaard met een apparaat, schakel de hoofdtelefoon a.u.b. in door de aan-/uittoets ca. 5 seconden ingedrukt te houden en de hoofdtelefoon zal op de Bluetooth-zoekmodus schakelen (lampje knippert snel in afwisselend rood/blauw en er klinkt een toon). Houd de aan-/uittoets 3 seconden ingedrukt om de modus “opnieuw verbinden” te openen.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparatuur.
4. Selecteer “DENVER BTH-205” in de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat.
5. Wanneer de paring via Bluetooth is geslaagd, dan zal er een toon klinken en blijft het blauwe lampje constant branden.

Inschakelen

Nadat het apparaat is gepaard (zie hierboven), houd dan gewoon de aan-/uittoets ingedrukt totdat de LED-lampjes oplichten en laat de toets vervolgens los. When it has been paired it will automatically reconnect once turned on.

Uitschakelen

Houd de aan-/uittoets ca. 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Er zal een toon klinken terwijl een rood indicatielampje oplicht. Als de hoofdtelefoon niet binnen 10 minuten wordt verbonden met een apparaat, dan zal deze automatisch uitschakelen.

Volumeregeling

Verhoog of verlaag het volume door lang op de volumetoets +/- te drukken tijdens een gesprek of terwijl u naar muziek luistert. Er zal een waarschuwingston klinken wanneer het maximale volume is bereikt.

De batterij opladen

Steek het MicroUSB-uiteinde van de meegeleverde USB-kabel in de MicroUSB-laadpoort onder de linker oorschelp van de hoofdtelefoon en steek het andere uiteinde in een USB-poort van uw computer of ander apparaat die via USB kan opladen. Het indicatielampje zal rood branden tijdens het oplaadproces. Het indicatielampje zal uitschakelen zodra het product volledig is opgeladen. Het duurt ca. 2,5 uur om een uitgeputte batterij op te laden. Een volledig opgeladen batterij verstrekt tot op 8 uur gesprekstijd en/of muziektijd (en tot op 200 uur in standby).

Oproepen:

Om een oproep te beantwoorden of beeindigen, druk eenmaal op de telefoontoets om te beantwoorden en druk lang op deze toets (ca. 1,5 seconde) om een oproep te weigeren. Beëindig een oproep door kort op de telefoontoets te drukken.

Passief model

U kunt de DENVER BTH-205 als een draadhoofdtelefoon gebruiken. U hoeft de hoofdtelefoon slechts op uw MP3-speler aan te sluiten met een 3,5mm audiokabel.

Opgelet:

1. Luister a.u.b. niet langdurig op zeer hoge volumes. Dit kan tot gehoorbeschadiging leiden.
2. Als u het apparaat een lange tijd niet gebruikt, laad deze dan eenmaal elke 6 maanden op.
3. De batterij is ingebouwd en kan niet worden vervangen.
4. Houd de hoofdtelefoon a.u.b. uit de buurt van natte omgevingen. Gebruik het apparaat niet in de regen of in vochtig weer.
5. De bedrijfstemperatuur is 5°C tot 35°C. Plaats de hoofdtelefoon a.u.b. niet in vuur, om het risico op ontploffing van de batterij te voorkomen.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTH-205 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/Pages/Search.aspx?search=bth205>

Frequentie bereik:

Totaal vermogen:

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics