


# Handbuch BT Kopfhörer

Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bluetooth Kopfhörers. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt richtig verwenden.

## Übersicht Kopfhörer



English	Deutsch
Next Song/Volume+	Nächstes Lied/Lautstärke+
On & Off/Play & Pause	Ein & Aus/Wiedergabe & Pause
Previous Song/Volume-	Vorheriges Lied/Lautstärke-
Indicator	Anzeige
Mic	Mik-Öffnung
Line-in	Line-Eingang
Micro USB charging port	Micro-USB-Ladeanschluss

## Kopplung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon oder Bluetooth Gerät eingeschaltet ist.
2. Um den Kopfhörer, der bisher noch nicht mit einem Gerät gekoppelt waren, zu koppeln, schalten Sie bitte den Kopfhörer ein, indem Sie die Einschalttaste drücken und für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Der Kopfhörer startet im Bluetooth Suchmodus (das rot/blau Licht blinkt schnell und abwechselnd und ein Quittungston ist zu hören). Drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wechselt in den Modus „Wieder verbinden“.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Mobiltelefon oder dem Bluetooth Gerät und schalten Sie die Suche nach dem Bluetooth Gerät ein.
4. Wählen Sie „DENVER BTH-205“ aus der Liste der gefundenen Geräte an Ihrem Mobiltelefon oder den Bluetooth Geräten aus.
5. Sobald die Bluetooth Funktion erfolgreich gekoppelt ist, ist ein Quittungston zu hören und das blaue Licht bleibt dauerhaft an.

## Einschalten

Nachdem das Gerät gekoppelt ist (s. oben), halten Sie einfach die Einschalttaste gedrückt, bis das LED-Licht aufleuchtet und lassen Sie die Taste dann wieder los. Wenn das Gerät gekoppelt ist, verbindet es sich automatisch wieder, sobald es eingeschaltet wird.

### **Ausschalten**

Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Einschalttaste ca. 3 Sekunden lang. Sie hören eine Quittungston und sehen ein rotes Anzeigelicht. Wenn der Kopfhörer nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät verbunden wird, schaltet er sich automatisch wieder aus.

### **Lautstärke einstellen**

Stellen Sie die Lautstärke laut oder leise, indem Sie während eines Anrufs oder während Sie Musik hören, lange auf die Lautstärke +/- Taste drücken. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, gibt das Gerät einen Warnton ab.

### **Batterie aufladen**

Bitte stecken Sie den Micro-USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels in den USB-Micro-Ladeanschluss unter der linken Hörmuschel des Kopfhörers und stecken Sie das andere Ende in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer oder anderen Geräten, die zum Laden über USB geeignet sind. Die Anzeigeleuchte ist während des Ladevorgangs rot. Sobald der Kopfhörer vollständig geladen ist, schaltet sich die Anzeigeleuchte aus. Wenn der Akku leer ist, beträgt die Ladezeit ca. 2,5 Stunden. Der vollständig geladene Akku hat eine Kapazität von bis zu 8 Stunden zum Telefonieren und/oder Musik hören (und bis zu 200 Stunden Bereitschaftszeit).

### **Anrufe**

Um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie einmal auf die Telefontaste, um zu antworten oder drücken Sie lange (ca. 1,5 Sekunden), um einen Anruf abzuweisen. Durch kurzes Drücken auf die Telefontaste wird ein Anruf beendet.

### **Passives Modell**

Sie können den DENVER BTH-205 als Kopfhörer mit Kabelanschluss verwenden. Schließen Sie den Kopfhörer einfach mit einem 3,5 mm Audiokabel an Ihren MP3 Player an.

### **Vorsicht:**

1. Bitte vermeiden Sie eine hohe Lautstärke über eine längere Zeitdauer. Dies kann zu Hörschäden führen.
2. Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie es einmal alle 6 Monate aufladen.
3. Der Akku ist eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
4. Bitte halten Sie den Kopfhörer fern von feuchten Bereichen. Verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder feuchtem Wetter.
5. Die Betriebstemperatur liegt bei 5°C bis 35°C. Legen Sie den Kopfhörer nicht ins Feuer, um zu vermeiden, dass der Akku explodiert.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp BTH-205 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Sie finden den vollständigen Text der EU Konformitätserklärung unter der folgenden Internetadresse:  
<http://www.denver-electronics.com/Pages/Search.aspx?search=bth205>

Betriebsfrequenzbereich:

Max. Ausgangsleistung:

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)