

Gebruikshandleiding

Gebruiksafbeelding:



English	Nederlands
Touch Speaker Mesh	Touch-luidsprekerpaneel
Three levels light	Drie lichtniveaus
Bluetooth/charge indicator	Bluetooth-/laadindicator
ON/OFF	AAN/UIT
MIC	MIC


BTL-30

Materiaal	ABS
Batterij Li-ion	3,7V
Uitgangsvermogen van luidspreker	3W
Frequentierespons	50HZ-20 KHZ
Overdrachtbereik	10 meter
Productafmetingen:	Φ 95mm* 122mm
Audio-ingang	3,5mm jackkabel
Ingangsvermogen	Ingang DC5V/500mA

Afspeeltijd wanneer volledig opgeladen:

10 uur muziek afspelen op normaal volume van 70%, 10 uur verlichting op de hoogste helderheid

Aan/uitschakelaar:

Druk lang op  om in of uit te schakelen. De luidspreker zal eerst de Bluetooth-modus openen; Druk op de Modusschakelaar om de Verlichtingsmodus te activeren wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Het licht wordt ingeschakeld door slechts lichtjes aan te raken. De Bluetooth-modus zal onmiddellijk worden geactiveerd wanneer u op het icoontje van de Modustoets drukt (de TF-kaartmodus zal automatisch worden ingeschakeld wanneer u een TF-kaart aansluit). Er zal een gesproken melding klinken voorafgaand aan de Bluetooth-paring en het afspelen van muziek

Toetsicoontje:

1. Modusicoontje:

U kunt naar wens wisselen tussen de Bluetooth-modus, muziek afspelen van een TF-kaart en de verlichtingsmodus

2. Bluetooth-muziekmodus:

Druk kort op "▶▶ + " om de volgende track af te spelen en druk lang op de toets om het volume te verhogen.

Druk kort op "▶▶ - " om de vorige track af te spelen en druk lang op de toets om het volume te verlagen.

3. Hands-free bellen:

De telefoon beantwoorden en ophangen:

Er zal een notificatiegeluid uit de luidspreker klinken wanneer u een inkomende oproep ontvangt; klik op "▶||)" om de oproep te beantwoorden en klik nogmaals op "▶||)" om het gesprek te beëindigen.

4. Muziek van een TF-kaart afspelen:

☞ De afspeelmodus voor de muziek van een TF-kaart wordt automatisch geopend wanneer u een TF-kaart aansluit

Druk kort op "▶▶ + " om de volgende track af te spelen en druk lang op de toets om het volume te verhogen.

Druk kort op "▶▶ - " om de vorige track af te spelen en druk lang op de toets om het volume te verlagen.

Klikken om muziek af te spelen of te pauzeren

☞ Wanneer de afspeelmodus voor de TF-kaart is geactiveerd, kunt u op de toets MODUS drukken om de Bluetooth-modus te openen

5. AUX IN audio-ingangsmodus:

Sluit de 3,5 mm aux-ingangskabel aan om via de luidspreker externe audiobronnen af te spelen zoals een mobiele telefoon, pc, tablet, MP3-speler, enz.

U kunt in de Aux-ingangsmodus "▶▶ + " gebruiken om het volume te verhogen en "▶▶ - " om het volume te verlagen. De andere toetsen hebben in dit geval geen functie.

Wanneer u in een willekeurige modus de 3,5 mm audio-ingangskabel aansluit, zal de luidspreker dit herkennen en automatisch op de audio-ingangsmodus schakelen.

Lampfunctie

Druk lang op de schakelaar op de onderzijde van de luidspreker. Schakel het licht in door op het touch-paneel op de bovenzijde te drukken; het licht zal op het laagste helderheidsniveau inschakelen. De helderheid kan op 3 niveaus worden ingesteld door op het bovenpaneel te drukken; lage, gemiddelde en hoge helderheid. Wanneer het licht op hoge helderheid is ingesteld, zal de lamp uitschakelen als u nogmaals op het bovenpaneel drukt.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product DENVER (BTL-30) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de verklaring van conformiteit kan verkregen worden op
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken