

Manual do Utilizador

Imagem do funcionamento:



English	Português
Touch Speaker Mesh	Coluna com Rede Tátil
Three levels light	Três níveis de luz
Bluetooth/charge indicator	Indicador Bluetooth/carga
ON/OFF	LIGAR/DESLIGAR
MIC	MIC

BTL-30

Material	ABS
Pilha de Li-íão	3,7V
Potência de saída da coluna	3W
Resposta frequência	50HZ-20 KHZ
Alcance de transmissão	10 metros
Dimensões do produto:	Φ 95 mm* 122 mm
Entrada áudio	Cabo de tomada 3,5 mm
Potência de entrada	Entrada CC5V/500mA

Tempo de reprodução depois de totalmente carregada:

10 horas de reprodução de música para volume normal de 70%, 10 horas de lâmpada de iluminação com o brilho mais alto

Interruptor de alimentação:

Premir demoradamente  para ligar ou desligar. A coluna entrará primeiro no Modo Bluetooth; Premir o interruptor de Modo para ligar o Modo Iluminação quando a coluna estiver ligada, a luz acenderá através de um toque ligeiro. O Modo Bluetooth mudará instantaneamente quando clicar no ícone do botão de Modo (Reprodução de Música Cartão TF mudará automaticamente quando

o cartão TF for introduzido). Serão ouvidas ordens de voz antes do emparelhamento Bluetooth e antes da reprodução de música com o cartão TF

Ícone do botão:

1. Ícone do modo:

Obter a reprodução em modo Bluetooth e a reprodução de música com cartão TF, o modo de iluminação muda livremente

2. Modo de música por Bluetooth:

Premir ligeiramente "▶▶ + " para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para subir o volume.

Premir ligeiramente "▶▶ - " para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para baixar o volume.

3. Chamada de mãos livres:

Atender e desligar o telefone:

Haverá um som de alerta da coluna quando há uma chamada telefónica, clicar "▶||)" para atender a chamada e clicar "▶||)" novamente para desligar.

4. Reprodução de música com cartão TF:

☞ Entra automaticamente no modo de reprodução de música com cartão TF quando é introduzi o cartão TF.

Premir ligeiramente "▶▶ + " para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para subir o volume.

Premir ligeiramente "▶▶ - " para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para baixar o volume.

Reproduzir música ou fazer pausa com um clique

☞ O modo Bluetooth mudará clicando no botão MODO quando no modo de reprodução de música com cartão TF

5. Modo entrada áudio AUX

Introduzindo o cabo de 3,5 mm Aux In, a coluna pode ser um áudio externo quando ligada com o telemóvel, PC, tablet, MP3.

No modo de entrada áudio Aux In, "▶▶ + " para subir o volume, "▶▶ - " para baixar o volume, os outros botões estão fora de uso.

Em qualquer modo, quando é introduzido o cabo de entrada áudio 3,5 mm, a coluna é automaticamente identificada e muda automaticamente para o modo de entrada áudio.

Função da lâmpada

Premir demoradamente o interruptor da coluna na base da mesma. Ligar a lâmpada tocando na rede no topo e a lâmpada acenderá no grau menos luminoso. O brilho pode ser ajustado tocando na rede do topo e existem 3 graus de brilho: brilho reduzido, brilho intermédio e brilho elevado. Ao tocar na rede no topo quando o brilho é elevado, aluz desligar-se-á.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

Nós, Inter Sales A/S, declaramos que este produto DENVER (BTL-30) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca