

Manual de usuario

Imagen de funcionamiento:



English	Español
Touch Speaker Mesh	Malla del altavoz táctil
Three levels light	Tres niveles de iluminación
Bluetooth/charge indicator	Indicador de carga / Bluetooth
ON/OFF	ENCENDIDO/APAGADO
MIC	MICRÓFONO

BTL-30

Material	ABS
Batería de iones de litio	3.7V
Potencia de salida del altavoz	3W
Respuesta de frecuencia	50HZ-20 KHZ
Alcance de transmisión	10 metros
Dimensiones del producto:	Φ 95mm* 122mm
Entrada de audio Input	Cable de toma de 3.5mm
Potencia de entrada	Entrada CC5V/500mA

Tiempo de reproducción tras una carga completa:

10 horas de reproducción de música para un volumen normal del 70%, 10 horas de la lámpara de iluminación con el brillo más potente

Interruptor de alimentación:

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo  para encenderlo y apagarlo. El altavoz entrará en primer lugar en modo Bluetooth; pulse el interruptor Mode para conectar el modo Iluminación; cuando el altavoz esté conectado se encenderá la luz mediante un toque suave. Se conectará instantáneamente el modo Bluetooth cuando se haga clic sobre el icono del botón Mode (La reproducción de música de la tarjeta TF cambiará automáticamente cuando se inserte la

tarjeta TF). Sonarán avisos de voz antes de emparejamiento Bluetooth y la reproducción de voz de la tarjeta TF

Icono del botón:

1. Icono de modo:

Conseguir el modo Bluetooth y la reproducción de música de la tarjeta TF; el modo de iluminación cambia libremente

2. Modo música Bluetooth:

Pulse brevemente "▶▶| +" para reproducir la siguiente canción y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para subir el volumen.

Pulse brevemente "▶▶| -" para reproducir la canción anterior y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para bajar el volumen.

3. Llamada manos libres:

Responder y colgar el teléfono:

Habrà un sonido de alerta desde el altavoz cuando haya una llamada; haga clic en "▶||)" para responder la llamada y vuelva a hacer clic en "▶||)" para colgar.

4. Reproducción de música de la tarjeta TF:

☞ Se entra automáticamente en el modo de reproducción de música de la tarjeta TF cuando se inserta la tarjeta TF

Pulse brevemente "▶▶| +" para reproducir la siguiente canción y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para subir el volumen.

Pulse brevemente "▶▶| -" para reproducir la canción anterior y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para bajar el volumen.

Reproduzca música o haga una pausa haciendo clic

☞ Se cambiará el modo Bluetooth haciendo clic en el botón MODE cuando se está en el modo de reproducción de música de tarjeta TF

5. Modo de entrada de audio ENTRADA AUXILIAR:

Al insertar el cable de entrada auxiliar de 3.5, el altavoz puede ser un sistema de audio externo cuando se conecta a un teléfono móvil, PC, tableta, mp3.

En modo de entrada de audio Auxiliar, entre en el modo, "▶▶| +" para subir el volumen y en "▶▶| -" para bajar el volumen; no funcionan otros botones.

En cualquier modo, cuando se inserta el cable de entrada de audio de 3.5, el altavoz se autoidentificará y cambiará automáticamente al modo de entrada de audio.

Función de la lámpara

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el interruptor del altavoz situado en la parte inferior. Encienda la luz tocando la malla de la parte superior; la lámpara se encenderá en el grado más tenue. Se puede ajustar el brillo tocando la malla superior y hay 3 grados de brillo: brillo bajo, brillo intermedio y brillo alto. Al tocar la malla superior cuando se encuentra en brillo alto, se apagarán las luces.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

Por la presente, Inter Sales A/S, declara que este producto DENVER (BTL-30) cumple con las exigencias esenciales y otras normativas relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Puede conseguir una copia de la Declaración de Conformidad en
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca