

# DENVER®

Gebruikshandleiding  
Bluetooth Luidspreker  
BTL-65



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig  
en volledig door voordat u dit product in gebruik neemt.

NL-1

## NL Gebruiksaanwijzing

### VEILIGHEID

- De oplaadbare batterij mag alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Gebruik voor het opladen van de accu alleen de meegeleverde USB-kabel. Wanneer de accu op onjuiste wijze wordt opgeladen kan dat beschadiging van de accu en van het toestel tot gevolg hebben.
- Probeer niet de oplaadbare batterij of de accu open te maken. Er bevinden zich binnenin geen onderdelen waaraan u onderhoud kunt uitvoeren.
- Als een accu gaat lekken, dan kan dat beschadiging van het toestel tot gevolg hebben. Maak het accuvak onmiddellijk schoon, raak vervuilde onderdelen niet met blote handen aan.
- Houd de accu buiten bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts, als de accu wordt ingeslikt.
- Berg de accu niet op in een zeer warme of zeer koude omgeving. Een

NL-2

toestel met een warme of koude accu zal misschien tijdelijk niet werken, ook niet als de accu volledig is opgeladen.

- Gooi een accu niet in het vuur omdat deze kan ontploffen. De accu kan ontploffen wanneer deze is beschadigd. Bied de accu aan voor afvalverwerking volgens lokale voorschriften. Gooi de accu nooit bij het normale huisvuil.

### VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

- Laad de accu ten minste 8 uur lang op voordat u het toestel voor de eerste keer in gebruik neemt.
- Als het toestel lang niet is gebruikt, zal de accu misschien leeg zijn. Laad de accu op.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de luidspreker en een externe voedingsbron. Tijdens het opladen is de indicator rood.

### BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Discolampbol
2. LED-M-toets
3. AUX-aansluiting
4. DC-aansluiting
5. Aan/uit-schakelaar

### GEBRUIK

#### Bluetooth afspelen

- Druk op de aan/uitschakelaar om het apparaat in gang te zetten.
- Schakel uw Bluetooth-apparaat in, zoek de luidspreker en kies koppelen. (Als uw Bluetooth-apparaat een wachtwoord vraagt, voer dan "0000" in.)
- Als het koppelen succesvol is verlopen, zullen zowel de luidspreker als uw Bluetooth-apparaat het apparaat opslaan.

NL-3

### Aux afspelen

- Sluit uw externe apparaat aan door middel van een standaard 3,5mm stekker.
- De verbinding is gemaakt. U kunt beginnen met afspelen op uw externe apparaat.

### OPLADEN

- Laad de batterij met de bijgeleverde USB-kabel op. U kunt de kabel ook op een computer of USB-voeding aansluiten. De oplaadindicatieled brandt zolang de batterij wordt opgeladen.
  - Het apparaat is na ongeveer vier uur maximaal opgeladen.
  - Het apparaat geeft een piep als de batterij bijna leeg is.
- #### LED-functie
- Druk op de toets LED-M en houd deze ingedrukt om de discolampbol in of uit te schakelen.
  - Druk op de toets LED-M om tussen verschillende verlichtingsfuncties te schakelen.

### REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.

### GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

NL-4

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT  
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®  
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

NL-5

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTL-65 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>  
Frequentie bereik: 2.402-2.480GHz  
Totaal vermogen: 2.06dBm  
Radio frequentie: 87.5 – 108.5MHz

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denemarken  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

NL-6