

DENVER®

Manual de instrucciones

Altavoz Bluetooth

BTL-65



www.denver-electronics.com

Antes de operar este producto, por favor lea detenidamente y completamente este manual de instrucciones.

ES-1

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- La batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utilice únicamente el cable USB para cargar la batería. La carga incorrecta puede dañar la batería y el dispositivo.
- No intente abrir la batería recargable ni la batería. No hay piezas reparables en el interior.
- En caso de fugas de la batería, el dispositivo puede resultar dañado. Limpie inmediatamente el compartimento de la batería, evitando el contacto con la piel.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte con un médico inmediatamente.
- Evite almacenar la batería en un entorno extremadamente caliente o frío. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada.

ES-2

- No deseche la batería en un fuego ya que puede explotar. La batería también puede explotar si sufre daños. Deséchela de conformidad con los reglamentos locales. No la deseche con la basura doméstica.

ANTES DEL PRIMER USO

- Cargue la batería durante al menos 8 horas antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, la batería puede agotarse. Cargue la batería.
- Conecte el cable USB suministrado al altavoz y a una fuente de alimentación externa. Durante la carga, el indicador estará rojo.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Esfera de luz disco
2. Tecla LED-M
3. Conector Aux
4. Toma CC
5. Interruptor de encendido/apagado

USO

Reproducción Bluetooth

- Encienda el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado.
- Encienda su dispositivo Bluetooth, busque el altavoz y elija emparejar. (Si su dispositivo Bluetooth le pide una contraseña, introduzca "0000".)
- Una vez acoplado correctamente, tanto el altavoz como su dispositivo Bluetooth almacenarán el dispositivo.

Reproducción Aux

- Conecte el dispositivo externo a la unidad con un cable de entrada de línea estándar de 3,5 mm.
- Cuando se realice la conexión podrá iniciar la reproducción en el dispositivo externo.

ES-3

CARGA

- Cargue la batería con el USB suministrado. Puede conectar el cable a un ordenador o suministro de alimentación USB. El LED indicador de carga permanece encendido mientras la batería está cargando.
 - El dispositivo estará totalmente cargado en aproximadamente cuatro horas.
 - Cuando quedan pocas pilas, el dispositivo pita.
- #### Función LED
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LED--M para encender o apagar la esfera de luz disco.
 - Pulse la tecla LED--M para cambiar entre distintos modos de luz disco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

GARANTÍA

- Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, tiquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
- Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de servicio: www.service.tristar.eu

ES-4

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

ES-5

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BTL-65 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2.402-2.480GHz
Potencia de salida máxima: 2.06dBm
La frecuencia de radio: 87.5 – 108.5MHz

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

ES-6