

DENVER[®]

Relógio Inteligente SW-450 Guia do Utilizador



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

PORTUGUÊS

Atenção - leia atentamente!


- Não tente abrir o seu relógio inteligente.
- Não exponha à a água ou à humidade elevada. O relógio inteligente não é à prova de água.
- Carregue apenas com o cabo de carregamento original incluído nesta embalagem.
- Não tente substituir a bateria do relógio inteligente por sua conta. Pode danificar a bateria, o que por sua vez pode provocar aquecimento excessivo e ferimentos. A bateria de lítio deve ser substituída apenas por um profissional qualificado e deve ser devidamente reciclada ou eliminada.
- Para evitar danos ao relógio inteligente, não o coloque perto de água, como vasos, pias cheias, banheiras, etc.
- Se utilizar um PC para carregar o relógio inteligente (através da porta USB), certifique-se de que o PC está ligado. Se entrar no modo de hibernação, parará de carregar.
- Também é possível utilizar um carregador USB para, por exemplo, smartphone ou tablet. Se utilizar um, certifique-se de ler as instruções de segurança do adaptador em questão.
- Eliminação correta deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana devidos à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de recolha e retoma ou contacte o distribuidor onde o produto foi adquirido.
- Tenha em atenção que o sensor de ritmo cardíaco neste sensor não é um dispositivo médico e não pode ser utilizado para tal fim. Se sofrer de alguma condição onde você ou o seu médico deseje monitorizar o seu ritmo cardíaco, deve utilizar antes um dispositivo médico profissional. Este sensor de ritmo cardíaco para relógio inteligente é feito para usar quando faz desporto e está ativo.

- Se tiver pacemaker ou outro que possa ser afetado pela utilização de um sensor ótico de ritmo cardíaco, consulte o seu médico antes de usar.

Parabéns pelo seu novo Relógio Inteligente DENVER SW-450. Este relógio tem muitas funções inteligentes, por isso, recomendamos que perca uns minutos para ler este guia breve.

Características principais:

- Relógio inteligente Bluetooth com sensor de ritmo cardíaco
- Modo multidesportivo (corrida, caminhada, corrida indoor & corrida de pista)
- Monitorize o seu desempenho desportivo, visualize o ritmo cardíaco
- Use como pedómetro para monitorizar os seus passos diários e a qualidade do sono
- Sincronize a agenda telefónica e atenda ou rejeite chamadas diretamente no relógio
- Visualização de SMS, e-mails, eventos de calendário e atividade de redes sociais
- Controlo remoto de reprodução de música, captura remota de fotos no smartphone
- Bateria de polímero de lítio 200mAh com 5 dias em standby
- Compatível com iOS7 ou superior e Android 4.4 e superior




Visão Geral

Relógio Inteligente

1. Ecrã tátil
2. Botão de alimentação
3. Altifalante
4. Sensor de ritmo cardíaco
5. MIC
6. Terminais de carregamento de Pinos POGO

Carregamento

- Se utilizar um adaptador de alimentação (não incluído), a corrente do adaptador de alimentação é: 5V 500mA.



- Demora 2 horas a carregar totalmente o relógio inteligente, siga os passos abaixo para carregar.
 1. Certifique-se de que os pinos POGO na cabo de carregamento encaixam corretamente nos terminais de carregamento na parte traseira do relógio inteligente.
 2. Ligue a ponta grande do cabo USB a uma fonte de alimentação

Quando está a carregar desligado



Quando está a carregar ligado



Como usar

Ligar: Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos


- **Ir para o menu principal:** Deslize da direita para a esquerda na interface do ecrã do relógio
- **Mudar o menu principal:** Deslize para cima/para baixo
- **Confirmar:** Toque no ícone
- **Sair:** Deslize da esquerda para a direita
- **Regressar à interface do ecrã do relógio:** Prima brevemente o botão de alimentação em qualquer interface
- **Verificar notificações:** Deslize da esquerda para a direita na interface do ecrã do relógio.
- **Mudar submenu/atalhos:** Deslize para cima/para baixo
- **Desligar:** Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos



Quando ligar o relógio inteligente, verá o ecrã inicial do relógio.

Deslize para a esquerda para entrar no modo de desporto, para a direita para entrar no modo de notificação, para cima para entrar nas configurações e para baixo para entrar no ecrã de informação das atividades.

Se ligar mais ecrãs nas configurações, pode aceder a eles deslizando para cima/baixo ou para a esquerda/direita.



Emparelhar com um smartphone

Requisitos do telemóvel: Android 4.4 e superior, iOS7.0 e superior

Procure e descarregue a aplicação chamada: **DENVER SW-450** da Google Playstore ou da Apple Appstore.

1. Ative o Bluetooth no seu relógio inteligente
2. Abra a aplicação DENVER SW-450 no seu smartphone, configure o seu perfil nas Configurações.
3. Toque em “Ligar Relógio Inteligente” nas Configurações, selecione o nome do seu relógio inteligente (ou o nome do seu relógio inteligente_LE no iPhone) na lista de dispositivos para ligação.

Passo 2: Função emparelhar para ligar (Apenas para iPhone)

Vá para “Configurações” → “Bluetooth” no iPhone e selecione o nome do seu relógio inteligente na lista de dispositivos para a ligação.

Explicação do ícone Bluetooth

	Significa que o Bluetooth 3.0 está ligado (para fazer e receber chamadas com o relógio inteligente)
	Significa que o Bluetooth 4.0 está ligado (para dados de atividade e sincronização de notificações)
	Significa que o Bluetooth 3.0 ou 4.0 está ligado

Modo de desporto

Se tiver ligado a função de ritmo cardíaco, quando utilizar o relógio durante uma atividade desportiva, o relógio monitorizará o seu ritmo cardíaco. Após realizar a sua atividade, poderá ver esta informação na aplicação.

1. Pode tocar no ícone abaixo no menu principal para entrar no modo de desporto.



2. Modo multidesportivo: com modo de 4 desportos como se segue.

Deslize para cima/para baixo para selecionar o modo de desporto que deseja iniciar.



Pedómetro

O relógio tem um pedómetro integrado e contará os seus passos durante o dia. Pode definir o seu objetivo diário na aplicação. Também pode ligar o alarme sedentário.

O relógio também regista o seu sono e dá-lhe uma visão geral do mesmo na aplicação (mostra-lhe quantas horas teve de sono profundo e sono superficial).

Ativação por voz

Também pode usar o relógio com o Siri/Google talk quando ligado ao seu smartphone. Por exemplo, peça para enviar um SMS, pergunte como está o tempo (esta informação aparecerá no telefone, não no relógio).

Chamadas

Pode fazer e receber chamadas no próprio relógio. Tem altifalante e microfone integrado. (Note que o telefone necessita de estar dentro do alcance do Bluetooth).


SMS/notificações

Serão apresentadas no relógio quando emparelhado com o seu smartphone.

Esperemos que goste do seu novo relógio inteligente. Se desejar mais informação, encontra um manual completo em inglês no nosso site.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio SW-450 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/>

Alcance operacional da frequência: 256MHZ

Potência de saída máxima: 0.56W

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics