

DENVER[®]

SMARTWATCH SW-450

Guida utente



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

ITALIANO

Attenzione: leggere attentamente


- Non tentare di aprire lo smartwatch.
 - Non esporre ad acqua o umidità elevata. Lo smartwatch non è resistente all'acqua.
 - Caricare solo con il cavo di carica originale incluso nella confezione.
 - Non tentare di sostituire la batteria dello smartwatch da soli. Ciò potrebbe causare danni alla batteria e provocare surriscaldamento o lesioni. La batteria al litio deve essere sostituita solo da un ingegnere esperto e deve essere riciclata o smaltita in maniera adeguata.
 - Per evitare di danneggiare lo smartwatch non posizionarlo vicino a vasi, lavandini o vasche pieni d'acqua.
 - Se si utilizza un PC per caricare lo smartwatch (attraverso la porta USB), assicurarsi che il PC sia acceso. Se entra in modalità di ibernazione la carica si interromperà.
 - È anche possibile utilizzare un caricatore USB come quelli usati per smartphone o tablet. Se si usa questo tipo di caricatore, assicurarsi di leggere le istruzioni di sicurezza per l'adattatore appropriato.
 - Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici in tutta Europa. Per prevenire i possibili danni di uno smaltimento incontrollato all'ambiente o alla salute, smaltire i rifiuti in modo responsabile, per promuovere l'utilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il dispositivo usato, ricorrere ai servizi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
-
- Il sensore della frequenza cardiaca in questo smartwatch non è un dispositivo medico e non può essere utilizzato per tali scopi medici. Se si soffre di una condizione per cui l'utente o il medico desiderano controllare la frequenza cardiaca, si dovrebbe utilizzare un dispositivo medico professionale. Questo sensore di frequenza cardiaca dello smartwatch è destinato all'uso quando si pratica sport o altre attività.

- Consultare il proprio medico prima dell'uso, se si dispone di un pacemaker o di altri dispositivi medici che potrebbero essere interessati dall'uso del sensore di frequenza cardiaca ottico.

Congratulazioni per il nuovo smartwatch DENVER SW-450. Questo orologio ha molte funzioni intelligenti, quindi consigliamo di dedicare qualche minuto e leggere questo breve manuale.

Caratteristiche principali:

- Smartwatch con Bluetooth e sensore di frequenza cardiaca
- Modalità Multi-Sport (Corsa, Camminata, Corsa al chiuso e Corsa all'aperto)
- Possibilità di tenere traccia delle prestazioni sportive, visualizzare la frequenza cardiaca
- Utilizzarlo come pedometro per monitorare i passi quotidiani e la qualità del riposo
- Sincronizzare la rubrica telefonica e rispondere o rifiutare le chiamate direttamente sull'orologio
- Visualizzare gli SMS, le email, gli eventi del calendario e l'attività dei social media
- Riproduzione di musica in remoto, acquisizione remota di foto su smartphone
- Batteria ai polimeri di litio da 200 mAh con periodo di standby pari a 5 giorni
- Compatibile con iOS7 o versione successiva e Android 4.4 o versione successiva




Panoramica

Orologio intelligente

1. Touchscreen
2. Tasto accensione
3. Altoparlante
4. Sensore frequenza cardiaca
5. Microfono
6. Terminali di carica con pin POGO

Carica

- Se si usa un adattatore di alimentazione (non incluso), la corrente è la seguente: 5 V, 500 mA.
- Occorrono 2 ore per una carica completa dello smartwatch. Seguire i passi indicati di seguito per la carica.



- 1. Assicurarsi che i pin POGO sulla cavo siano inseriti correttamente sui terminali di ricarica sul retro dello smartwatch.
 2. Inserire l'estremità più grande del cavo USB in una fonte di alimentazione.

Carica quando spento e carica quando acceso

Istruzioni per l'uso

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi

- **Accesso al menu principale:** Scorrere da destra verso sinistra sull'interfaccia dell'orologio
- **Passaggio al menu principale:** Scorrere Su/Giù
- **Conferma:** Toccare l'icona


- **Uscita:** Scorrere da sinistra verso destra
- **Ritorno all'interfaccia dell'orologio:** Premere brevemente il pulsante di accensione su qualsiasi interfaccia
- **Verifica delle notifiche:** Scorrere da sinistra verso destra sull'interfaccia dell'orologio
- **Passaggio a sottomenu/scelte rapide:** Scorrere Su/Giù
- **Spegnimento:** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi



Quando si accende lo smartwatch si vede la sua faccia.

Scorrere a sinistra per entrare in modalità Sport, a destra entrare in modalità di notifica, verso l'alto per entrare nelle impostazioni e verso il basso per entrare nella schermata delle informazioni sulle attività.

Se si connettono più facce nelle impostazioni, è possibile scorrere anche su queste, scorrendo su /giù o verso sinistra/destra.



Abbinare con uno smartphone

Requisiti del telefono: Android 4.4 e versioni successive, iOS7.0 e versioni successive

Cercare e scaricare l'app che si chiama: **DENVER SW-450** da Google Playstore o Apple Appstore.

1. Abilitare il Bluetooth sullo smartphone
2. Aprire l'app DENVER SW-450 sullo smartphone e impostare il proprio profilo.
3. Toccare "Connessione smartwatch" in Impostazioni, selezionare il nome dello smartwatch (o lo smartwatch_LE su iPhone) nell'elenco dei dispositivi per la connessione.

Passaggio 2: Abbinamento per la funzione di chiamate (solo per iPhone)

Su iPhone, accedere a "Impostazioni" → "Bluetooth" e selezionare il nome dello smartwatch nell'elenco dei dispositivi per la connessione.

Spiegazione icone Bluetooth

	Bluetooth 3.0 è connesso (per effettuare e ricevere chiamate con lo smartwatch)
	Bluetooth 4.0 è connesso (per la sincronizzazione di dati sulle attività e notifiche)
	Bluetooth 3.0 e 4.0 sono connessi

Modalità Sport

Se è stata attivata che la frequenza cardiaca, quando si utilizza l'orologio per lo sport, questo verificherà la frequenza cardiaca. Dopo l'attività è possibile visualizzare queste informazioni nell'app.

1. È possibile toccare l'icona sotto nel menu principale per accedere alla modalità Sport.



2. Modalità Multi-Sport: con le seguenti 4 opzioni di sport.

Scorrere su/giù per selezionare la modalità Sport che si desidera avviare.



Pedometro

L'orologio ha un pedometro incorporato e tiene traccia dei passi durante il giorno. Nell'applicazione è possibile impostare il proprio obiettivo giornaliero. È inoltre possibile attivare l'allarme sedentario.

L'orologio registra anche il riposo e offre una panoramica sul riposo nell'app (è possibile visualizzare quante ore di sonno profondo e di sonno leggero si dorme).

Attivazione vocale

È possibile utilizzare l'orologio con Siri/Google talk quando è connesso allo smartphone. Per esempio è possibile chiedere di inviare un SMS, chiedere quale sia il meteo (queste informazioni saranno mostrate sul telefono, non sull'orologio).

Chiamate:

È possibile effettuare e ricevere chiamate sull'orologio stesso. Sono infatti presenti altoparlante e microfono incorporati. (è necessario che il telefono rientri nel raggio del Bluetooth).


SMS/Notifiche

Verranno visualizzati sull'orologio quando questo è associato allo smartphone.

Ci auguriamo questo prodotto sia di gradimento. Se si desiderano ulteriori informazioni è possibile consultare un manuale completo in lingua inglese o il nostro sito Web.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SW-450 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/>

Campo operativo di frequenze: 256MHZ

Potenza massima di uscita: 0.56W

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics