

DENVER[®]
denver-electronics.com


Manuale d'uso

DENVER PBA-12000BLACK




www.denver-electronics.com


Aspetto del prodotto




1. Caricare il prodotto DENVER PBA-12000BLACK con alimentatore CA (non fornito).



2. Caricare DENVER PBA-12000BLACK collegandolo alla porta USB del computer. Questo metodo di carica è lento.



3. Caricamento di prodotti digitali con DENVER PBA-12000BLACK.



Caricamento di prodotti digitali con DENVER PBA-12000BLACK

1. Verificare che il voltaggio di carica del prodotto digitale sia compatibile con il voltaggio in uscita di 5V di DENVER PBA-12000BLACK.
2. Usare il cavo originale del dispositivo digitale e collegarne un'estremità al dispositivo e l'altra estremità a DENVER PBA-12000BLACK. Se la spia della batteria si illumina, significa che è iniziato il processo di ricarica.

Spia di alimentazione

| | Spia di alimentazione | Percentuale batteria |
|---|-----------------------|----------------------|
|  | 25 | 0~25% |
| | 50 | 25~50% |
| | 75 | 50~75% |
| | 100 | 75~100% |

Specifiche

| | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|
| Nome | DENVER PBA-12000BLACK | Alimentazione | DC 5V 2A(Micro USB) |
| Batteria ai polimeri di litio all'interno | 12000mAh/3.7V | Uscita | CC 2x5V/2A (totale max 2A) |
| Capacità | 12000mAh | Peso | 320g |
| Dimensione | 140mm x 75.5mm x 22mm | | |
| Tempo di ricarica | Circa 6.5 ore (con alimentatore CA da 2A, non fornito) | | |

| | |
|---|--|
| Condizioni ambientali d'uso | In ambienti chiusi |
| Temperatura dell'ambiente d'uso | Ricarica a 0 °C~45 °C; scarica a 0 °C ~45 °C |
| Condizioni ambientali per il mantenimento | Temperatura d'immagazzinaggio: -10 °C ~45 °C Umidità: 25%~65% |
| Tempi di ricarica | ≥ 450 volte |



Avvertenze:

1. Caricare il prodotto prima di utilizzarlo per caricarne altri.
2. Non posizionare o utilizzare il prodotto in ambienti caldi o umidi e sotto la luce diretta del sole.
3. Non gettare il dispositivo nel fuoco o in acqua per evitare incendi o esplosioni.
4. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
5. Non usare da soli.
6. Non smontare o assemblare il prodotto da soli; il prodotto non contiene parti smontabili, rimontabili o sostituibili.
7. Non agitarlo, picchiettarlo o colpirlo.
8. Non usare in caso di perdite di liquidi dal prodotto. Se del liquido entra a contatto con gli occhi, non strofinare ma risciacquare velocemente con acqua e consultare un medico.
9. È normale che il prodotto si scaldi durante il funzionamento. Maneggiare con cura durante l'uso o al termine dell'uso del prodotto.
10. I cavi originali di trasmissione e i connettori sono necessari per il funzionamento.
11. Non usare carta o altri oggetti per coprire o schermare il prodotto, potrebbe influire sulla dispersione del calore o sul raffreddamento.
12. Controllare il voltaggio prima di usare il prodotto, per evitare danni non necessari al prodotto causati da un uso improprio con un voltaggio o un'alimentazione errati.
13. Caricare e scaricare il dispositivo una volta ogni tre mesi se non viene usato per periodi prolungati. Serve a preservare il ciclo di vita del prodotto.
14. Una volta scaricato, ricaricare il dispositivo completamente per prepararlo alla ricarica di dispositivi digitali.
15. Scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso, per evitare danni o ferite.

DENVER[®]
denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite separatamente.

È importante che l'utente finale smaltisca le batterie usate secondo le modalità corrette. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Importato da:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics