

# Installation des Standfußes

Hinweis: nachfolgende Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung

## 1. Teile, die für die Installation des Standfußes benötigt werden (mitgeliefert)



Fernseher



Standfuß



Schrauben (mitgeliefert)  
4 x ST3 x 10



Überprüfen Sie vor der Installation des Standfußes alle Teile auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

## 2. Wie ist der Standfuß zu installieren?


Legen Sie den Fernseher mit der Vorderseite nach unten gerichtet auf eine weiche, flache Oberfläche (Decke, Schaumstoff, Laken, usw.), um Schäden am Fernseher zu vermeiden.

Befestigen Sie den Standfuß am Halsstück des Fernsehers; siehe nachfolgende Abbildung.




1. Richten Sie den Standfuß vor der Befestigung wie nachfolgend dargestellt entsprechend aus.

2. Beachten Sie bei der Installation des Standfußes, dass das Halsstück des Fernsehers richtig positioniert und fest verbunden ist.



Falls Sie den Standfuß nicht ordnungsgemäß installieren, könnte der Fernseher instabil werden und umkippen.




Befestigen Sie den Standfuß mit den mitgelieferten Schrauben.

Bei der Befestigung des Standfußes müssen die Schrauben fest angezogen werden. Falls die Schrauben locker sind, könnte der Fernseher instabil werden und umkippen.

## 3. Sicherheitshinweise

a. Der Fernseher darf nicht nach vorn oder hinten geneigt werden; siehe Abbildung. Anderenfalls könnte der Standfuß Schaden nehmen.



b. Der Fernseher darf auf nicht nach links oder rechts angekippt werden. Anderenfalls könnte der Standfuß Schaden nehmen.

