

BTL-50 Bluetooth-højttaler

Brugervejledning (Læs før du fortsætter)

Opladning af højttaleren

- Højttaleren drives af et indbygget genopladeligt lithiumbatteri. Oplad venligst din højttaler helt før første ibrugtagning.
- Sæt det lille stik på det medfølgende micro-USB-kabel i micro-USB-ladeterminalen på siden af højttaleren. Sæt kablets større stik i USB-porten på en computer, en USB-oplader eller en 5 V USB-adapter (tilkøb), og forbind denne til en stikkontakt.
- LED-indikatoren skifter til RØDT under opladningen og SLUKKER, når enheden er fuldt opladet.
- Fjern USB-kablet, når opladningen er færdig.

Bluetooth-betjening

- Skub knappen "POWER" over på ON for at tænde højttaleren.
- Der høres en tone, og højttaleren aktiverer Bluetooth parringstilstand eller genetablerer parringen med en allerede parret enhed.
- Der høres en tone, og Bluetooth LED-indikatoren blinker hurtigt BLÅT.
- Lad din mobile enhed søge efter Bluetooth-enheder, og vælg "BTL-50" på listen over fundne enheder. Din enhed kan parre uden adgangskode, men hvis en kode er påkrævet, skal du indtaste 0000 for at færdiggøre parringen.
- Når parringen er oprettet, lyder en tone, og Bluetooth LED-indikatoren blinker langsomt blå.
- Begynd at spille musik på din enhed. Hold din enhed indenfor 10 meter fra højttaleren for at sikre optimal lyd kvalitet.
- Sluk højttaleren, når den ikke er i brug, ved at stille Tænd/sluk-knappen på OFF.

Betjening af lyset

- Tryk kort på knappen [] for at bladre gennem højttalerens lystilstande. Du kan vælge mellem 4 LED lystilstande. ☀

Forsigtig:

- Dette er ikke legetøj. Holdes udenfor børns rækkevidde.
- Holdes væk fra vand/varme.
- Lav effekt kan medføre dårlig forbindelse, eller at Bluetooth slet ikke virker.
- Overoplad ikke batteriet.
- Batteripakken må ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller lignende.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTL-50 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinejen. Skriv modelnummer: BTL-50Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde:
Maximal udgangseffekt:

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics