

BTL-50 Bluetooth-kaiutin

Käyttöohje (lue ennen kuin jatkat)


Kaiuttimen lataaminen

- Kaiutin toimii sisäisellä litium-akulla. Lataa kaiuttimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kytke mukana toimitettavan micro-USB-johdon pieni liitin kaiuttimen kyljessä olevaan micro-USB-latausporttiin. Kytke suurempi liitin USB-porttiin tietokoneessa, USB-latauslaitteessa tai 5 V USB-adapterissa (ei kuulu mukaan) ja kytke sitten pistorasiaan.
- LED-merkkivalo muuttuu PUNAISEKSI latauksen ajaksi ja SAMMUU, kun akku on ladattu täyteen.
- Irrota USB-johto, kun lataus on valmis.

Bluetooth-toiminnot

- Kytke kaiuttimen virta päälle viemällä "VIRTA"-kytkin asentoon ON.
- Kuuluu äänimerkki ja kaiutin siirtyy Bluetooth-laiteparin muodostustilaa tai luo parin uudelleen aiempaan laitteeseen.
- Kuuluu äänimerkki ja Bluetoothin LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti SINISTÄ valoa.
- Aseta mobiililaitteesi etsimään Bluetooth-laitteita, ja kun se tulee näkyviin, valitse "BTL-50" löydettyjen laitteiden listalta. Laite muodostaa parin ilman salasanaa, mutta tarvittaessa anna 0000 laiteparin viimeistelemiseksi.
- Kun laitepari on muodostettu, kuuluu äänimerkki ja Bluetoothin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinistä valoa.
- Voit aloittaa musiikin toiston laitteellasi. Pidä laitteesi enintään 10 metrin etäisyydellä laitteesta optimaalisen äänenlaadun takaamiseksi.
- Kun kaiutinta ei käytetä, kytke sen virta pois päältä viemällä kytkin OFF-asentoon.

Valon käyttö

- Nopea []-painikkeen painallus käy läpi kaiuttimen valotiloja. LED-valotiloja on yhteensä 4.

Huomio:

- Tämä tuote ei ole leikkikalua. Pidettävä pois lasten ulottuvilta.
- Pidettävä poissa veden-/lämmönlähteistä.
- Heikko virta voi aiheuttaa huonon yhteyden tai estää Bluetoothin toiminnan.
- Älä yllilataa akkua.
- Akkua ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTL-50 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: btl-50

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

Maahantuojaja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics

