


BTE-110 Bluetooth -nappikuulokkeiden käyttöohje



EN	FI
LED indicator	LED-merkkivalo
Vol+/Next Track	Äänenvoim. +/Seuraava kappale
Vol-/Previous Track	Äänenvoim. -/Edellinen kappale
Multi-Function Button	Monitoimipainike
Charging socket	Latauspistoke
Microphone	Mikrofoni

**** Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.**

Bluetooth-virta PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ:

1. Virta päälle: Paina monitoimipainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu sinistä valoa 3 kertaa.

BTE-110 Bluetooth Earbuds Instruction Manual

2. Virta pois päältä: Paina monitoimipainiketta 3 sekunnin ajan virran kytkemiseksi pois päältä.
3. Jos LED-merkkivalo muuttuu SINISESTÄ PUNAISEKSI valmiustilan aikana, kytke laitteen virta pois päältä virran säästämiseksi.
4. Bluetooth-laiteparin muodostus:
 - A. Press and hold the multifunctional button for 6 seconds.
LED-merkkivalo vilkkuu SINISTÄ ja PUNAISTA valoa laiteparitilan osoittamiseksi.
 - B. Aktivoi Bluetooth-tila mobiililaitteessasi ja valitse laitepariksi ”**BTE-110**”. Mobiililaite ilmoittaa, onko laitepari muodostettu.

Puheluihin vastaaminen:

Vastaa tulevaan puheluun painamalla monitoimipainiketta.

Puhelun päättäminen:

Katkaise aktiivinen puhelu painamalla monitoimipainiketta.

Takaisinsoitto:

Valitse viimeisimmän soittajan numero painamalla monitoimipainiketta kahdesti.

Lataa:

- Aseta micro-USB-liitin latausporttiin ja kytke USB-johdon toinen pää tietokoneeseen tai yhteensopivaan verkkolaitteeseen.
- LED-merkkivalo syttyy PUNAISENA latauksen ajaksi. LED muuttuu SINISEKSI, kun akku on täysi.

Äänenvoimakkuuden säätö:

- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ”+” painiketta.
- Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ”-”-painiketta.

Valitse edellinen/seuraava kappale:

- Valitse edellinen kappale pitämällä ”+”-painiketta painettuna.
- Valitse seuraava kappale pitämällä ”-”-painiketta painettuna.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTE-110 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.denver-electronics.com and then click the search ICON on topline of website. Write model number: BTE-110 Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

Maahantuojaja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics