

# DENVER®




## **BTS-32MK2**


Manual de instrucciones

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Antes de poner en funcionamiento este producto, por favor lea detenidamente el manual de instrucciones para conseguir un uso óptimo.



### Function Keys:



EN	ES
Function Keys:	Teclas de función
1 Mic	1 Micrófono
2 ON/OFF	2 ENCENDIDO/APAGADO
3 MicroSD card	3 Tarjeta MicroSD
4 Mode Switch	4 Interruptor de Modo
5 Vol-/Previous song	5 Volumen -/Canción anterior
6 Play/Pause/Phone	6 Reproducción / Pausa / Teléfono
7 Vol+/Next song	7 Volumen +/Siguiete canción

## 1. ENCENDIDO/APAGADO

Deslice el interruptor ON/OFF a la derecha para encenderlo y deslice el interruptor ON/OFF a la izquierda para apagarlo.

## 2. Conexión Bluetooth

Siga las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo Bluetooth para emparejarlo con el altavoz.

Cuando lo empareje, use el teléfono móvil o el ordenador u otro dispositivo de búsqueda llamado "Denver BTS-32"; fíjelo para conectarlo y puede conectarlo con éxito.

### Icono del botón:

#### 1. Icono de modo:

Consiga el modo Bluetooth y la reproducción de música de la tarjeta TF; el modo de iluminación cambia libremente </89

#### 2. Modo música Bluetooth:

Pulse brevemente " < " para reproducir la siguiente canción y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para subir el volumen.

Pulse brevemente " > " para reproducir la canción anterior y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para bajar el volumen.

#### 3. Llamada manos libres:

Responder y colgar el teléfono:

Habrá un sonido de alerta del altavoz cuando tenga una llamada de teléfono. Haga clic en "  " para responder la llamada y vuelva a hacer clic en "  " para colgar.

#### 4. Reproducción de música:

☞ Entra en el modo de reproducción de música de la tarjeta MicroSD automáticamente, cuando se inserta la tarjeta MicroSD.

Pulse brevemente " < " para reproducir la siguiente canción y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para subir el volumen.

Pulse brevemente " > " para reproducir la canción anterior y púselo durante un periodo prolongado de tiempo para bajar el volumen.

Reproduzca música o haga una pausa haciendo clic

☞ Se cambiará el modo Bluetooth haciendo clic en el botón MODE cuando se está en el modo de reproducción de música de tarjeta MicroSD

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BTS-32MK2 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: entre en [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: BTS-32MK2.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz-2480MHz

Potencia de salida máxima: 20dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)