

Uuden Bluetooth-kaiuttimen käyttö**Bluetooth-tila:**

1. Kytke kaiutin päälle pitämällä virtapainiketta painettuna. Kun kuulet "Ding dong", Bluetooth-laite on valmis pariiliotukseen.
2. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi, etsi ja valitse "DENVER BTS-210" pariiliotosta varten. Kun pariiliotos on valmis, kuuluu "yhdistetty".
3. Jos akun varaus on vähissä, kaiutin varoittaa tästä toistamalla äänimerkin
4. Lataus: Liitä laite 1 A:n tasavirtasovittimeen tai tietokoneesi USB-liitäntään.
5. Kun lataus on käynnissä: Punainen LED syttyy. Kun lataus on suoritettu, punainen LED-valo sammuu.

FM-radio:

1. Vaihda FM-radiotilaan painamalla M-painiketta.
2. Etsi ja tallenna FM-asemat automaattisesti painamalla keskeytyspainiketta lyhyesti.
3. Jos radiolähetyksen signaali on heikko, yhdistä Micro USB -johto/ 3,5 mm:n AUX-johtoa antenniksi.

Toistaminen Micro SD -kortilta

1. Liitä Micro SD -kortti. Toisto käynnistyy automaattisesti.
2. Tukee MP3/WAV-muotoa.
3. M-painiketta painamalla voit vaihtaa Micro SD -kortin, FM-radion ja Bluetooth-tilan välillä.

Toistaminen USB-asemalta

1. Liitä USB-asema. Toisto käynnistyy automaattisesti.
2. Tukee MP3/WAV-muotoa.

3. M-painiketta painamalla voit vaihtaa USB-aseman, FM-radion ja Bluetooth-tilan välillä.

Ulkoiselta laitteelta kuuntelu

1. Käytä mukana toimitettua 3,5 mm:n AUX-johtoa. Liitä kaiutin ulkoiseen laitteeseen (esim. MP3-laite tai älypuhelin)
2. Vaihda AUX-radiotilaan painamalla M-painiketta.

Hands free -puhelu:

1. Kun saat puhelun, vastaa painamalla lyhyesti Keskeytys-painiketta. Voit hylätä puhelun painamalla Keskeytys-painiketta.
2. Voit katkaista puhelun painamalla lyhyesti Keskeytys-painiketta.

Huomautukset:

Säilytä ja käytä tätä tuotetta huoneen lämpötilassa
Älä altista tätä tuotetta sateelle tai märille olosuhteille
Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta
Älä käytä tuotteen puhdistamiseen kemiallisia liuottimia
Älä aseta litiumparistoa tuleen räjähdysriskin välttämiseksi

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotona. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTS-210 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTS-210. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 150Hz-18KHz
Maks. lähtöteho: 2x5W
Radiotaajuus: 87-108MHz
Bluetooth-taajuus : 2.402-2.480GHz

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A,
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics