

DENVER[®]



DENVER SHA-150 – Älykäs hälytysjärjestelmä
Mukana IP-kamera


www.denver-electronics.com


1. Pakkauksen sisältö:

1 x käyttöpaneeli, 1 x näppäimistö, 1 x PIR-liiketunnistin, 1 x ovi-/ikkuna-anturi, 1 x kaukosäädin, 1 x passiivinen RFID-tunniste, 1 x IP-kamera, 1 x murtovarkaita ehkäisevä varoitusmerkki, 3 x murtovarkaita ehkäisevä varoitustarra

Kaikki varusteet, lukuun ottamatta IP-kameraa, on liitetty pariiksi käyttöpaneelin kanssa.

2. Kuvaus





LED indications

Red fixed: System Armed

Blue fixed: System armed in home mode

Green fixed: System disarmed

Blink white Slowly: Connected to the server

Blink white Fast: Wi-Fi network settings mode

3. Aloitusopas


Lataa sovellus nimeltä ”DENVER SMART HOME” älypuhelimellesi. Se on saatavissa App Storesta ja Google Playstä.

Sovellus pyytää sinua rekisteröitymään käyttäjäksi. Tee tämä käyttämällä matkapuhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi ja kirjaudu sen jälkeen sovellukseen. Sinua pyydetään luomaan ”perhe”. Tämän tarkoituksena on helpottaa useiden järjestelmien hallintaa sovelluksessa samanaikaisesti.

Nyt sinun täytyy lisätä hälytysjärjestelmä sovellukseen.

Pura ensin käyttöpaneeli ja kaikki muut varusteet pakkauksesta. Poista kaikki suojaliuskat paristoista ja kytke käyttöpaneeli päälle painamalla virtakytkintä (paina virtakytkintä kynällä, hammastikulla tai vastaavalla)

Paina ”Lisää laite”, siirry kohtaan ”Muut” ja valitse ”Wi-Fi-yhteys”. Noudata näytön ohjeita. Ne opastavat sinua koko asennuksen läpi.




Hälytysjärjestelmä on nyt yhdistetty ja voit asettaa anturit ym. haluamiisi paikkoihin.

IP-kamera täytyy yhdistää erikseen. Teet sen toistamalla "Lisää laite"-ohjeet ja valitsemalla "Turvallisuus ja anturi". Valitse sitten "Älykäs kamera" ja noudata näytön ohjeita.

4. Päivittäinen käyttö

Sovelluksen aloitusnäytöstä löydät hälytyksen. Painamalla sitä pääset hälytysten asetussivulle. Siellä voi virittää, kytkeä pois, siirtää kotilaan jne. Täältä lisää myös anturit ja varusteet, jos hankit niitä lisää. Voit myös säätää viiveaikaa, automaattista viritys-/poiskytkentäaikaa jne.



Voit myös käyttää kaukosäädintä hälytysjärjestelmän virittämiseen / kytkemiseen pois päältä. Samoin myös mukana tulevaa näppäimistöä.

Käyttäessäsi näppäimistöä tee virittäminen painamalla koodia (oletus 1234, jonka voi luonnollisesti vaihtaa) ja sitten lukkoa. Samalla tavalla kytket pois päältä avaamalla lukon)

RFID-tunnistetta voidaan käyttää hälytysjärjestelmän kytkemiseen pois päältä. Tämä tehdään pitämällä sitä näppäimistöä vasten. (Voit vain kytkeä järjestelmän pois päältä, et virittää)

Älykkäin ja helpoin tapa käyttää DENVER SHA-150 järjestelmää on älypuhelimien sovellus ja Wi-Fi-verkossa oleva hälytysjärjestelmä. Hälytysjärjestelmän käyttö on mahdollista myös SMS-komennoilla tai puhelimella. Ohjeet tähän löytyvät täydellisestä käyttöoppaasta, joka on saatavilla verkkosivuiltamme. Mene osoitteeseen www.denver-electronics.com ja käytä hakutoiminnon hakusanana **SHA-150**. Silloin löydät täydellisen englanninkielisen käyttöoppaan.

Jos sinun täytyy jostain syystä nollata käyttöpaneeli, se tehdään painamalla yhteyspainiketta 5 kertaa 5 sekunnin sisällä käyttöpaneelin käynnistämisen jälkeen. Tämä palauttaa sen takaisin tehdasasetuksiin.

(Huomaa, että kaikki pariliitokset antureiden ja varusteiden kanssa poistetaan myös silloin. Katso täydellisestä käyttöoppaasta ohjeet antureiden lisäämisestä uudelleen.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SHA-150 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SHA-150. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics