

DENVER®




GEBRUIKERSHANDLEIDING

DTB-142

BELANGRIJK
LEES DEZE AANWIJZINGEN
VOOR INGEBRIJKNAME EN BEWAAR
OM LATER TE KUNNEN
www.denver-electronics.com

1. Bedieningen

Voorpaneel



AAN/UIT

Stand-bytoets

OK

• USB

USB-poort

M

Het menuscherm openen en sluiten


+/-

Links en rechts

</>

Omhoog en omlaag

Achterpaneel



ANT IN

COAXIAAL


HDMI

LAN

SCART

GEBRUIKSHANDLEIDING

2.AFSTANDSBEDIENING MET LEERFUNCTIE




- 1.AAN/UIT (rode toets): Stand-by-modus (AAN/UIT)
- 2.MUTE: De audio-uitgang van de ontvanger dempen
- 3.EPG: De elektronische programmagids openen
- 4.INFO: Informatie weergeven over het huidige kanaal
- 5.CC: Indrukken om een ondertiteling te kiezen
- 6.Audio-toets: Indrukken om een audiotaal te kiezen
- 7.REC: Indrukken om een opname te starten
- 8.USB: Het PVR-submenu openen
- 9.MENU: Het hoofdmenu oproepen
- 10.CH-/CH+: Een prog ram ma selecteren
- 11.EXIT: Het huidige menu verlaten
- 12.VOL-/VOL+: Volume verhogen/verlagen
- 13.OK
- 14.FAV: De lijst met favoriete kanalen weergeven
- 15.TV/RADIO: Wisselen tussen radiokanalen en tv-kanalen
- 16.0 - 9: NCijfertoetsen
- 17.RECALL: Terugkeren naar het vorige bekeken kanaal
- 18.GOTO: Een specifieke tijd instellen voor videoweergave
- 19.◀◀: Terugspoelen
- 20.▶▶: Vooruitspoelen
- 21.◀◀◀: PRVE: Ierugkeren naar de laatste pagina
- 22.▶▶▶: Volgende
- 23.▶: Afspelen
- 24.⏸: Pauze
- 25.HERHAAL-toets: indrukken om de herhaalmodus in/uit te schakelen
- 26.■: Stop


3. Algemene functies

3.1 Aanvankelijke installatie

Tijdens de aanvankelijke installatie worden enkele belangrijke configuraties ingesteld. Deze instellingen bevatten verschillende opties, zoals hieronder te zien:




U kunt in dit menu de opties Regio, Taal, Beeldmodus en Aspectverhouding selecteren. Wanneer de instellingen zijn voltooid, dan kunt u "OK" gebruiken om naar kanalen te zoeken, zoals hieronder staat afgebeeld:




3.2 Informatie over programma's weergeven

Druk in de normale weergavemodus op de toets "INFO" om informatie over het huidige programma weer te geven.



GEBRUIKSHANDLEIDING



4. Installatie

De volgende twee installatiemethodes zijn beschikbaar:

1. DVBT-kanaalscan
2. Auto-scan DVBT




U kunt in dit menu op de toets “Rechts” en vervolgens op “Omhoog/Omlaag/Rechts/Links” drukken om de volgende functies te selecteren en veranderen:

DVBT-kanaalscan

Auto-scan DVBT


5. Extra's Kinderslot

1. Het In tevoeren standaard wachtwoord is "000000"
2. Als u "18 jaar" kiest voor het kinderslot, dan kunt u de kanalen voor volwassen blokkeren.



6. Systeeminstelling


Open dit menu om de volgende systeeminstellingen naar wens aan te passen:



Druk op de toets "Rechts" om dit menu te openen en druk op "Omhoog/Omlaag" om de gewenste opties te kiezen en in te stellen.

7. Software-update

Upgrade via USB



Zorg er a.u.b. voor het apparaat niet uit te schakelen tijdens het upgradeproces; wanneer de upgrade is voltooid, dan zal het systeem automatisch opnieuw starten met de nieuwe firmware.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

GEBRUIKSHANDLEIDING

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DTB-142 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: dtb-142
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentie bereik: 177.5~858 MHz

Totaal vermogen: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics