

DENVER®



BRUKSANVISNING

DTB-142


VIKTIG

LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

www.denver-electronics.com

1. Kontrollelementer

Frontpanel



STRØM

Standby-knapp

OK

• USB

USB-PORT

M

Åpne og lukke menyskjermen


+/-

Venstre og høyre

</>

Opp og ned

Bakre Panel



ANT INN

COAXIAL


HDMI

LAN

SCART

BRUKSANVISNING

2.FUNKSJONER FOR SMART FJERNKONTROLL



1.AV OG PÅ (Rød knapp): Standby modus (AV/PÅ)

2.MUTE: Deaktiverer lydutgangen på mottakeren

3.EPG: Viser den elektroniske programoversikten

4.INFO: Viser informasjon om aktuell kanal

5.CC: Trykk for å velge undertekst

6.Lyd-knapp: Trykk for å velge lydpråk

7.REC: Trykk for å starte opptaket

8.USB: Går inn i PVR-menyen

9.MENU: Viser hovedmenyen

10.CH-/CH+: Velger program

11.EXIT: Går ut av aktuell meny

12.VOL-/VOL+: Øker / demper volumet

13.OK

14.FAV: Viser listen med favorittkanalene

15.TV/RADIO: Bytter mellom radio-kanaler og TV-kanaler

16.0 - 9: Numeriske knapper

17.RECALL: Går tilbake til forrige kanal som ble vist

18.GOTO: Velg en spesiell tid for video-avspilling

19.◀◀: Spol bakover

20.▶▶: Spol fremover

21.◀◀◀: PRVE: Til bake til forrige side

22.▶▶▶: Neste

23.▶: Avspilling

24.⏸: Pause

25.GJENTA-knapp: trykk for å aktivere/deaktivere gjentakelsesmodusen

26.■: Stopp


3. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

3.1 Første installasjon

Ved første installasjon skal det utføres viktige konfigurasjoner. Prosessen består av flere alternativer, som vist i figurene under:



Brukeren kan velge region, språk, visningsmodus, høyde-/breddeforhold fra denne menyen. Når den er fullført, kan brukeren klikke på "OK" for å søke i kanalene som vises i figuren under:




3.2 Vise programinformasjon

Trykk på "INFO"-knappen for å vise informasjon om aktuelle programmer mens apparatet er i vanlig avspillingsmodus.



BRUKSANVISNING



4. Installasjon

Det finnes to ulike installasjonsmodi, som følger:

1. DVBT-kanalskanning
2. DVBT-autoskanning



Du kan trykke på "høyre"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter "opp/ned/høyre/venstre" for å velge og endre funksjonene under:



DVBT-kanalskanning

DVBT-autoskanning

5. Verktøy

Foreldrespærre

- 1.Registrert standard-passord er "000000".
- 2.Hvis du har lagt inn en 18 årsgrense som Foreldrespærre, vil dette låse voksenkanalene.



6. Systemoppsett

Systemoppsettmenyen viser et praktisk systemoppsett, som vist under:




Trykk på "høyre"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter opp/ned for å velge og endre etter behov.

BRUKSANVISNING

7. Programvareoppdatering

Oppgrader via USB



Sørg for at du ikke slår av strømmen i oppgraderingsprosessen. Når oppgraderingen er fullført, starter systemet automatisk med den nye fastvaren.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

BRUKSANVISNING

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DTB-142 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresseTast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden.

Angi modellnummer: dtb-142

Deretter går du til produksiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: 177.5~858 MHz

Maks. Utangseffekt: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics