

DENVER ELECTRIC SCOOTER 6,5" – 8" & 8,5"



Als zusätzlichen Schutz gegen Überladen der Batterie besitzt dieses Modell einen Netzadapter mit Abschaltfunktion (er schaltet sich aus, wenn die Batterie vollständig geladen ist).

Aufgrund der Abschaltfunktion ist ein Unterschied zwischen der Spannung des Netzadapters und der Spannung des Elektrorollers vorhanden, durch die beim Anschluss des Netzadapters an den Elektroroller ein kleiner Funke entstehen kann.

Dieser ist jedoch völlig ungefährlich und eine ganz normale Erscheinung!