

DENVER ELECTRIC SCOOTER 6,5" – 8" & 8,5"



Este modelo tiene un adaptador con función de corte (el adaptador se apaga poco después de que la batería se cargue completamente) como medida adicional de seguridad para prevenir un mal funcionamiento.

La función de corte tiene un efecto de diferencia en las tensiones del adaptador y el patinete eléctrico y debido a esto podrían producirse pequeñas chispas al conectarlo.

No es peligroso y es algo perfectamente normal.