

DENVER ELECTRIC SCOOTER 6,5" – 8" & 8,5"



Dit model heeft een adapter met uitschakelfunctie (de adapter wordt uitgeschakeld zodra de accu vol is) als extra veiligheid om overladen te voorkomen.

De uitschakelfunctie kan een kleine vonk veroorzaken als u de adapter aansluit doordat er sprake is van een verschil in de spanning van de adapter en de elektrische scooter.

Dit is niet gevaarlijk! Dit is volkomen normaal.