

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Rimuovere lo smartwatch dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.

10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

Download dell'app

Eseguire la scansione del seguente codice QR, scaricare e installare l'app.



Eseguire la scansione del codice QR e scaricare

Accoppiamento

Apri l'app e configura il tuo profilo.

Vai a [Dispositivo], fai clic su [Aggiungi un nuovo dispositivo].

Scegli il tuo dispositivo nell'elenco di scansione.

È possibile visualizzare il nome del modello "SW-173" sull'app dopo l'associazione.

Attiva e carica il dispositivo

Assicurarsi che l'alimentazione funzioni normalmente prima dell'uso iniziale. Nel caso in cui la batteria del dispositivo sia scarica, collegare il dispositivo al caricabatterie. Il dispositivo si avvierà automaticamente (collegare il magnete USB nella normale porta CC (5 V/500 mA) per la ricarica come di seguito.

Funzioni dell'orologio intelligente

Quadranti principali

Ci sono 5 quadranti principali per la tua opzione. Premere a lungo il pannello a sfioramento per scegliere.



Esercizio fisico



Physical
exercise

Tenere premuta la pagina dell'esercizio fisico per avviare una nuova registrazione della misurazione dell'allenamento. Sono disponibili 10 modalità sportive. Gli ultimi dati di allenamento vengono visualizzati nella pagina di allenamento.

Cardiofrequenzimetro



HR

Tocca la pagina della frequenza cardiaca per iniziare a misurare la frequenza cardiaca.

Monitor per la pressione del sangue



BP

Tocca la pagina della pressione sanguigna per iniziare a misurare la pressione sanguigna.

Monitor SpO2/ossigeno nel sangue



SpO2

Tocca la pagina SpO2 per iniziare a misurare la tua SpO2/ossigeno nel sangue.

Stato



State

Lo smartwatch misura automaticamente passi, calorie e distanza. I dati misurati vengono sincronizzati con l'app.
Nota: i dati sportivi memorizzati

sull'orologio vengono cancellati ogni giorno a mezzanotte.

Monitoraggio del sonno



Tieni presente che dopo aver collegato l'SW-173 con l'app, indossando la fascia intelligente durante il sonno, misurerà il tempo e la qualità del sonno. I dati misurati vengono sincronizzati con l'app e puoi controllarli sull'app.

Cronometro



Toccare la pagina del cronometro per avviare il cronometraggio e premerlo nuovamente per interromperlo.

Previsioni del tempo



La pagina meteo mostra le informazioni meteo dell'attuale e il giorno dopo.

Le ultime informazioni meteo dall'app possono essere sincronizzate con l'orologio se l'orologio è connesso all'app.

Promemoria messaggio



L'orologio può sincronizzare le notifiche in arrivo da Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram ecc. Gli ultimi 5 messaggi possono essere memorizzati sull'orologio.

Nota: puoi attivare o disattivare la notifica in arrivo nell'app.

Impostato



La pagina di configurazione include lo spegnimento, il ripristino, il codice QR

per il download dell'APP e del dispositivo.

Ulteriori informazioni sull'uso dell'orologio intelligente in condizioni di bagnato

L'orologio intelligente è resistente all'acqua, il che significa che è resistente alla pioggia e agli schizzi e può resistere anche all'allenamento più sudato.

Nota: non nuotare con l'orologio intelligente. Non è consigliabile fare la doccia con l'orologio Smart, anche se non danneggia il cinturino. Rimuovere periodicamente l'orologio per consentire alla pelle di asciugarsi e respirare. Ogni volta che inumidisci il braccialetto, asciugalo accuratamente prima di rimetterlo.

Utilizzo del pulsante funzione e del touch screen

Tenere premuto il pulsante funzione per 3 secondi per accendere il dispositivo, premere il pulsante funzione per riattivare il dispositivo.

Occhiata veloce

Quando lo schermo è spento, ruota semplicemente il polso verso di te e lo schermo si illuminerà automaticamente. Lo schermo dell'orologio si spegne automaticamente dopo essere rimasto inattivo per alcuni secondi.

Tocca il quadrante principale e scorri verso sinistra, puoi trovare rapidamente lo stato, la frequenza cardiaca, il sonno e la funzione di esercizio fisico.

Avvertenza!

- Contiene una batteria al litio!
- Non aprire il prodotto!
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Caricare solo con l'alimentatore originale fornito con il prodotto!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

ITA

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SW-173 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SW-173. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.
Intervallo di frequenze operative: 2402 - 2480 MHz
Potenza massima in uscita: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

denver.eu



facebook.com/denver.eu