

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika

brännskador eller utslag.

7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8. Att använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
10. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.

Hämta appen

Skanna följande QR-kod, hämta och installera appen.



Skanna QR-koden och hämta

parning

Öppna appen och konfigurera din profil.

Gå till [Enhet], klicka på [Lägg till en ny enhet]. Välj din enhet från skanningslistan.

Du kan se modellnamnet “SW-173” i appen efter parning.

Aktivera och ladda enheten

Se till att strömmen fungerar normalt innan du börjar använda den. Om enhetens batteri är lågt ska du ansluta enheten till laddaren. Enheten startar automatiskt (anslut magnetisk USB till normal DC-port (5V / 500mA) för att ladda enligt nedan.

SWE

3

Smart Watch-funktioner

Huvudratten

Det finns 5 huvud urtavlor för ditt val. Tryck länge på pekpanelen för att välja.



Motion



Physical
exercise

Tryck och håll på träningsidan för att starta en ny träningsmätning. 10 sportlägen är tillgängliga. De senaste träningsuppgifterna visas på träningsidan.

Pulsmätare

SWE

4



Tryck på hjärtfrekvenssidan för att börja mäta din hjärtfrekvens.

Blodtrycksmätare



Peka på blodtryckssidan för att börja mäta ditt blodtryck.

SpO2/Blodsyreövervakare



Peka på SpO2-sidan för att börja mäta din SpO2 / blodsyre.

stat



Den smarta klockan mäter automatiskt steg, kalorier och avstånd. Uppmätta data synkroniseras med appen.

Obs: Sportsdata lagrade på klockan rensas vid midnatt varje dag.

Sömnmonitor




Observera att när du ansluter SW-173 till appen, genom att bära smartbandet under sömnen, kommer det att mäta din sömntid och kvalitet. Mätdata synkroniseras med appen och du kan kontrollera den i appen.

Stoppur



Tryck på stoppurssidan för att starta tidpunkten och tryck på den igen för att stoppa tidtagningen.

Väderprognos



Vädersidan visar väderinformation för aktuell och nästa dag.

Den senaste väderinformationen från appen kan synkroniseras med klockan om klockan är ansluten till appen.

Meddelande påminnelse



Klockan kan synkronisera inkommande meddelanden från Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram etc.

De senaste 5 meddelandena kan lagras på klockan.

Obs! Du kan slå på eller av inkommande meddelande i appen.

Uppsättning



Inställningssidan inkluderar avstängning, återställning, om enheten och APP-nedladdning av QR-kod.

Mer information om användning av smarta klockor i våra förhållanden

Den smarta klockan är vattentålig, vilket innebär att den är regnsäker och stänksäker och klarar även den svettigaste

SWE

7

träningen.

Obs: Simma inte med den smarta klockan. Det rekommenderas inte att duscha med Smart-klockan, även om det inte skadar bandet. Ta bort klockan regelbundet så att din hud torkar och andas. När du får ditt armband vått, torka det ordentligt innan du sätter på det igen.

Med funktionsknappen och pekskärmen

Håll funktionsknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på enheten, tryck på funktionsknappen för att väcka enheten.

Snabbtitt

När skärmen är avstängd vrider du bara handleden mot dig så tänds skärmen automatiskt. Klockskärmen stängs automatiskt av efter att ha varit inaktiv i några sekunder.

Tryck på huvudratten och skjut åt vänster, du kan snabbt hitta tillstånd, hjärtrytm, sömn och träning.

Varning!

-Litiumbatteri invändigt!

-Öppna inte upp produkten.

-Lita inte på den för hög temperatur, vatten, fukt och

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER
A/S



www.denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

SWE

9

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla städer har återvinningsstationer där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationen, eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SW-173 direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver.eu och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret:

SWE

10

SW-173. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 2402 - 2480 MHz

Max. uteffekt: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

denver.eu



facebook.com/denver.eu