


DENVER[®]
denver-electronics.com

Instruction Manual

DENVER (CAU-444BT)



www.facebook.com/denverelectronics

Ръководство на потребителя

Подготовка за монтаж

Важно Уверете се, че жълтият проводник е свързан към постоянно +12V напрежение от акумулатора. Откачете отрицателният кабел на акумулатора преди монтажа. Консултирайте се с ръководството на автомобила за правилния начин.



1. Радиото може да се постави чрез вмъкване навътре или изтегляне отвън.
2. Радиото има ISO конектор, който служи за универсално свързване на авто радио.
3. Уверете се, че шасито е заземено добре. Доброто заземяване елиминира повечето електрически смущения и шумове.
4. Потърсете професионална помощ, ако нямате опит с монтажа.

Работа с устройството

1. USB и SD карти

Просто поставете USB-то и/или картата в устройството. Съдържанието автоматично ще започне да бъде възпроизвеждано

2. Aux-in

Предният панел има вход за свързване на други устройства (напр. MP3 плейър, iPod, друго). Свържете единият край на кабела към авторадиото и другия – към вашето устройство.

3. Радио

Натиснете бутона MODE и изберете режим RADIO. Чрез натискане със задържане на бутона Търсене напред/назад може да потърсите любимите си станции.

А чрез натискане със задържане на бутона APS автоматично се търсят станциите с най-силен сигнал и се запаметяват. В режим RDS натиснете РТУ, за да изберете подходящ режим.

4. подключение по Bluetooth

Bluetooth этого радио всегда находится в режиме ожидания для сопряжения и соединения, о чем свидетельствует мигающий сигнал Bluetooth значок на ЖК-дисплее.

В это время, пожалуйста, запустите поиск Bluetooth и.

Подключите функцию в вашем мобильном телефоне. Модель автомагнитолы нет "Denver BT" будет показан на мобильном телефоне. Выберите эту машину радио и подключи. Когда вас просят о подключении пароль, введите "0000" в свой мобильный телефон, чтобы закончить спаривание. Значок Bluetooth на дисплее загорится. указывает на то, что соединение установлено. Bluetooth

функция готова к использованию.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние приемаме резервации за грешки и пропуски в ръководството.

Честотен диапазон: 87.5 – 108MHz

Максимална мощност: 4 x 7W

Bluetooth Frequency: 2402-2480MHz

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, Denver Electronics A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

CE



На www.denver-electronics.com изберете иконката за търсене (лупа), напишете модела CU-444BT , влезте в страницата на продукта и можете да видите Декларация за съответствие с директивите на EU в Downloads/Other downloads.

Електрическите и електронни устройства съдържат материали, компоненти и вещества, които са вредни за здравето и околната среда, ако не бъдат обработени по съответен начин.

Такива устройства се означават със знак задраскана кофа за боклук, показан вдясно. Това означава, че не трябва да се изхвърлят заедно с домашния боклук, а отделно.

Всички градове имат обособени места, където електронното оборудване може да бъде предадено. Допълнителна информация за това може да бъде намерена в съответния градски отдел.

Denver Electronics A/S
Omega 5A, Soeften,
8382 Hinnerup,
Denmark
[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)