



# WEBCAM

Bedienungsanleitung

V.1.0

Verwenden Sie diese Anleitung, um Ihre Webcam einzurichten und Videoanrufe zu starten.

## FUNKTIONEN

1. FULL-HD 1080p Objektiv
2. Mikrofon
3. Aktivitätsanzeige
4. Betriebsanzeige
5. Flexibler Clip/Fuß
6. Abkappe zur Wahrung der Privatsphäre




## WEBCAM EINRICHTEN

### 1. Webcam ausrichten

Entwickelt für die Art und Weise, wie Sie am liebsten Videogespräche führen. Installieren Sie die Webcam an der gewünschten Stelle am Monitor, auf dem Schreibtisch oder auf einem Stativ.


Am Monitor installieren:

Halten Sie die Webcam wie abgebildet und öffnen Sie den flexiblen Clip/Fuß mit der anderen Hand. Befestigen Sie die Webcam und achten Sie darauf, dass der Clip/Fuß mit der Rückseite Ihres Monitors bündig abschließt.



## 2. Webcam anschließen

Schließen Sie die Webcam an einen USB-Anschluss des Computers an. Die Windows®- oder Mac-Treiber werden automatisch geladen. Die Treiberinstallation kann einen Moment dauern.



## 3. Webcam verwenden

Die Webcam wird nicht mit einer Videotelefonie-Software geliefert. Um einen Videogespräch zu führen, verwenden Sie Ihr Videogesprächsprogramm.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE  
DENVER ELECTRONICS A/S



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird. Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen. In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.