



WEBCAM

Installatiehandleiding

V.1.0

Gebruik deze handleiding om uw webcam te installeren en te starten met het voeren van videogesprekken.

FUNCTIES

1. FULL HD 1080p lens
2. Microfoon
3. Activiteitenlampje
4. Stroomindicator
5. Flexibele clip/basis
6. Privacykap




UW WEBCAM INSTALLEREN

1. Uw webcam plaatsen

Ontworpen voor de manier waarop u het liefst videogesprekken voert. Plaats de webcam waar u hem wilt hebben op een computermonitor, bureaublad of statief


Voor plaatsing op een monitor:

Pak de webcam vast zoals afgebeeld en open de flexibele clip/basis met uw andere hand. Monteer de webcam en zorg ervoor dat de voet op de flexibele clip/basis gelijk ligt met de achterkant van uw monitor.



2. De webcam aansluiten

Sluit de webcam aan op een USB-poort van de computer. Het Windows®- of Mac-stuurprogramma wordt automatisch geladen. De installatie van het stuurprogramma kan enkele ogenblikken duren.



3. De webcam gebruiken

De webcam wordt niet geleverd met software voor videogesprekken. Om een videogesprek te voeren moet u uw toepassing voor videogesprekken gebruiken.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld.

Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.