



# WEBCAM

Guia de configuração

V.1.0

Utilize este guia para configurar a sua webcam e começar a efetuar chamadas de vídeo.

### CARACTERÍSTICAS

1. Lente de 1080p FULL HD
2. Microfone
3. Luz de atividade
4. Indicador de alimentação
5. Base/mola flexível
6. Cobertura de proteção




## CONFIGURAR A SUA WEBCAM

### 1. Posicionar a webcam

Concebida para a forma como prefere realizar chamadas de vídeo. Coloque a câmara onde quiser no monitor do computador, na secretária ou no tripé.


Para a colocar no monitor:

Segure a webcam da forma mostrada e abra a mola/base flexível com a outra mão. Instale a webcam e certifique-se de que o pé da mola/base flexível está nivelada com a parte de trás do monitor.



## 2. Ligar a webcam

Ligue a webcam à porta USB do computador. Os controladores Windows® ou Mac são carregados automaticamente. A instalação do controlador poderá demorar algum tempo.



## 3. Usar a webcam

A webcam não possui software de chamadas de vídeo. Para realizar uma chamada de vídeo, utilize a sua aplicação para chamadas de vídeo.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

O equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.