



SW-351-ÄLYKELLO

Käyttöopas



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

SUOMI

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten

ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.

4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -5 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.


6. Älä käytä vedessä yli 2 metrin syvyydessä!
7. Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
8. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
9. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.
10. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan)

kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.

11. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

1. Pikaopas

Yleiskatsaus



1. Kosketusnäyttö
2. Virtanappi
3. Sykeanturi
4. Latauslevy
5. Lämpösensori
6. Veren happianturi
7. Urheilutilan painike

Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latausklipsi älykellon takana olevaan latauslevyyn. Jos kytkentä

on onnistunut, latauskuvake ilmestyy näytölle.



***Denver Smart Life
Plus-sovelluksen
asentaminen puhelimeen***

Hae ja asenna ”Denver Smart Life Plus”-sovellus Google Playstä tai App Storesta. Voit myös asentaa sovelluksen skannaamalla

seuraavan QR-koodin.



Älykellon yhdistäminen puhelimeen

1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.
2. Avaa älypuhelimesi ”Denver Smart Life Plus”; aseta profiilisi Asetuksissa.
3. Napauta Asetuksissa Yhdistä älykello.
4. Valitse älykellosi ja liitä se älypuhelimeesi.

***Älykellon yhteyden
purkaminen
matkapuhelimen kanssa***

1. Avaa

älypuhelimesi ”Denver
Smart Life Plus”.

2. Napauta

Asetuksissa ”Irrota
älykello”.

3. Irrota älykellosi

iPhonesta

napsauttamalla ”Irrota
älykello” kohdassa ”Denver
Smart Life Plus Settings” ja
siirtymällä sitten iPhonen
asetusten
kohtaan ”Bluetooth”

kohtaan ”Unohda tämä laite”.

Käytön esittely

- Voit nostaa kättäsi tai painaa virtanappi sytyttääksesi näytön.
- Paina kellotaulun näyttöä ja pidä sitä painettuna, pyyhkäiset sitten vasemmalle vai oikealle kellotaulun vaihtamiseksi.
- Paina virtanappi ja pidä sitä painettuna älykellon virran kytkemiseksi päälle, kun

sen virta on pois päältä.

2. Käyttöohje

- **Päälle kytkeminen:** Paina virtanappi pohjaan 3 sekunnin ajan.
- **Siirry valikkonäyttöön:** Pyyhkäise vasemmalle valintanäytössä.
- **Valitse toiminto:** Napauta kuvaketta.
- **Poistu valikosta:** Pyyhkäise näyttöä vasemmalta oikealle.
- **Kellotauluun palaaminen:** Paina lyhyesti virtanappi missä

tahansa näytössä.

- **Viestien tarkistaminen:**
Liu'uta vasemmalta
oikealle valintänäytössä.

Ota huomioon – kaikkia
tuotteita voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa käyttöoppaan
virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET
PIDÄTETÄÄN,
TEKIJÄNOIKEUS DENVER
A/S

 **denver**

www.denver.eu



Sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä
niissä käytettävät paristot
sisältävät materiaaleja,
komponentteja ja aineita,
jotka voivat olla
vahingollisia terveydelle ja
ympäristölle, jos
jättemateriaalia (pois
heitettävät sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä
paristot) ei käsitellä
asianmukaisesti.

Sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä
paristot on merkitty alla

olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-351 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusva
kuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla
seuraavassa
internetosoitteessa: Mene
osoitteeseen:
www.denver.eu ja napsauta
hakukuvaketta
verkkosivuston yläreunassa.
Kirjoita mallinumero:
SW-351
Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy
latausten/muiden latausten
alla.

Käyttötaajuusalue:
2.402GHz—2.480GHz
Maks. lähtöteho: 3.3dBm
Varoitus litiumakku sisällä

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.e

u