



SW-351 SMARTWATCH

Betjeningsvejledning



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

DANSK

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs

rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.

4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.

5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.

6. Må ikke anvendes ved vanddybder under 2 meters!

7. Tag smarturet af, hvis det lækker eller afgiver kraftig varme. Derved undgår du forbrændinger og udslæt.

8. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.

9. Brug af tilbehør, der ikke er leveret med produktet, kan medføre unormal funktion.


10. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en

rækkevidde på ca. 10 m.
Den maksimale
kommunikationsdistance
kan variere afhængigt af
forhindringer i området
(mennesker,
metalgenstande, vægge
osv.) eller de
elektromagnetiske forhold.

11. Mikrobølger fra en
Bluetooth-enhed kan
påvirke funktionsevnen i
elektroniske medicinske
enheder.

1. Kvikstartguide

Oversigt



1. Berøringsskærm
2. Strømknop
3. Pulssensor
4. Ladefelt
5. Temperatur måler
6. Blod ilt sensor
7. Sport-tilstandstast

Til opladning af dit smartur skal du forbinde ladeklipsen

på USB-kablet til ladefeltet på bagsiden af smarturet. Når forbindelsen er oprettet, vises ladeikonet på skærmen.



Installér appen Denver Smart Life Plus på telefonen

Søg efter, og installér appen “Denver Smart Life Plus” fra Google Play eller App Store.

Eller scan følgende QR-kode for at installere appen direkte.



Forbind smarturet til telefonen

1. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
2. Åbn "Denver Smart Life Plus" på din smartphone; indstil din profil i Indstillinger.
3. Tryk på "Connect Smartwatch" i

Indstillinger.

4. Vælg din smartwatch og tilslut den til din smartphone.

Sådan ophæves forbindelsen mellem smarturet og mobiltelefonen

1. Åbn "Denver Smart Life Plus" på din smartphone.
2. Tryk på "Afbryd Smartwatch" i Indstillinger.
3. For at afbryde dit smart ur med en iPhone skal du klikke på "Afbryd Smartwatch" i "Denver Smart Life

Plus-indstillinger" og derefter gå til "Bluetooth" i dine iPhone-indstillinger for at "Glemme denne enhed".

Betjeningsvejledning

- Du kan hæve hånden eller trykke på strømknop for at tænde skærmen.
- Tryk og hold mod urskiven, og skub dernæst mod venstre eller højre for at skifte urskive.
- Tryk og hold strømknop for at tænde smarturet, når det er slukket.

2. Sådan gør du

- **Tænde:** Tryk og hold strømknop i 3 sekunder.
- **Gå ind på menuskærmen:** Stryg venstre på urskiven.
- **Vælg en funktion:** Tryk på ikonet.
- **Lukke menuen:** Stryg over skærmen fra venstre mod højre.
- **Tilbage til urskiven:** Tryk kort på strømknop uanset hvilken skærm, du står i.
- **Tjekke besked:** Stryg over skærmen fra venstre mod højre.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER
RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk

og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det

vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og

andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer DENVER A/S, at radioudstyrstypen SW-351 er i

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende

internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver.eu og

klik på søge ikonet på
toplinjen. Skriv
modelnummer: SW-351
Gå herefter ind på
produksiden, og red
direktivet er fundet under
"downloads/other
downloads".

Driftsfrekvensområde:
2.402GHz---2.480GHz
Maximal udgangseffekt:
3.3dBm
Advarsel, indeholder
lithiumbatteri

DENVER A/S

Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)