



SW-351 SMARTWATCH
Guida utente



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

ITALIANO

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e

degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da -5 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la

manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

6. Evitare l'uso in acque di profondità inferiore a 2 metros!

7. Rimuovere lo smartwatch dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.

8. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.

9. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare

un funzionamento anomalo.


10. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.

11. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di

apparecchi elettronici
medicali.

1. Guida rapida

Panoramica



1. Touchscreen
2. Pulsante di accensione
3. Sensore di frequenza cardiaca
4. Punti di ricarica
5. Sensore di temperatura
6. Sensore di ossigeno nel

sangue

7. Pulsante modalità sport

Per caricare lo smartwatch, collegare la clip di ricarica del cavo USB alla piastra di ricarica sul retro dello smartwatch. Se collegato correttamente, l'icona di ricarica apparirà sullo schermo.



Installazione dell'app Denver Smart Life Plus sul telefono

Cercare e installare l'app "Denver Smart Life Plus" da Google Play o App Store. Oppure effettuare la scansione del seguente codice QR per installare l'app.



Collegare lo smartwatch al telefono

1. Abilita il Bluetooth sul

tuo smartphone.

2. Apri "Denver Smart Life Plus" sul tuo smartphone; imposta il tuo profilo in Impostazioni.

3. Tocca "Connetti Smartwatch" in Impostazioni.

4. Scegli il tuo smartwatch e collegalo al tuo smartphone.

Disconnessione dello smartwatch con il telefono cellulare

1. Apri "Denver Smart Life Plus" sul tuo smartphone.

2. Tocca "Disconnetti Smartwatch" in Impostazioni.

3. Per disconnettere il tuo smartwatch con un iPhone, fai clic su "Disconnetti Smartwatch" in "Impostazioni Denver Smart Life Plus", quindi vai su "Bluetooth" nelle impostazioni del tuo iPhone su "Dimentica questo dispositivo".

Introduzione al funzionamento

- Alzare la mano o

premere il pulsante di accensione per accendere lo schermo.

- Tenere premuto lo schermo quindi scorrere verso sinistra o destra per cambiare il quadrante.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere lo smartwatch quando è spento.

2. Istruzioni per l'uso

- **Accensione:** Tenere premuto il pulsante di

accensione per 3 secondi.

- **Passare alla schermata menu:** Scorri a sinistra la schermata del quadrante dell'orologio.
- **Selezione di una funzione:** Toccare l'icona.
- **Uscita dal menu:** Far scorrere lo schermo da sinistra a destra.
- **Ritornare al quadrante dell'orologio:** Premere brevemente il pulsante di accensione in qualsiasi schermata.
- **Verifica delle messaggi:**

Scorri da sinistra a destra
nella schermata del
quadrante.

Nota: tutti i prodotti sono
soggetti a modifiche senza
preavviso. Non ci riteniamo
responsabili di errori e
omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI,
COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche
ed elettroniche e le batterie
incluse contengono materiali,

componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite

separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente. Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed

elettroniche e le batterie.
Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l'ufficio
tecnico municipale.

Il fabbricante, DENVER A/S,
dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio
SW-351 è conforme alla
direttiva 2014/53/EU. Il testo
completo della dichiarazione
di conformità EU è
disponibile al seguente
indirizzo Internet: Accedere a :
www.denver.eu e fare clic
sull'icona di ricerca nella riga
superiore della pagina Web,

quindi immettere il numero di modello: SW-351 Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

2.402GHz---2.480GHz

Potenza massima in uscita:
3.3dBm

Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.e

[u](#)