



SW-351 SMARTWATCH

Guia do Utilizador



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

PORTUGUÊS

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui uma bateria de polímero de lítio.

3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.

4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre -5 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.

5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou

manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.

6. Não utilizar em águas com profundidades abaixo de 2 metros!

7. Para evitar queimaduras ou irritações, retire o relógio inteligente em caso de fugas ou calor excessivo no produto.

8. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.

9. A utilização de outros acessórios que não os fornecidos com o produto


poderá causar um funcionamento anómalo.

10. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.

11. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.

1. Manual de início rápido

Generalidades



1. Ecrã tátil
2. Botão de energia
3. Sensor de batimento cardíaco
4. Placa de carregamento
5. Sensor de temperatura
6. Sensor de oxigênio no sangue
7. Botão do modo esporte

Para carregar o relógio inteligente, ligar os pinos de carregamento do cabo USB à placa de carregamento na parte de trás do relógio inteligente. Se for ligado com sucesso, aparece o ícone de carregamento no ecrã.



Instalar a aplicação Denver Smart Life Plus no telefone

Procurar e instalar a aplicação “Denver Smart Life Plus” a partir de Google Play ou App store. Ou ler o seguinte código QR para instalar diretamente a aplicação.



Ligar o relógio inteligente com o telefone

1. Habilite o Bluetooth no seu smartphone.

2. Abra “Denver Smart Life Plus” em seu telefone inteligente; defina seu perfil em Configurações.
3. Toque em “Conectar Smartwatch” em Configurações.
4. Escolha seu smartwatch e conecte-o ao seu smartphone.

Anular a ligação do relógio inteligente com o telemóvel

1. Abra “Denver Smart Life Plus” no seu smartphone.
2. Toque em “Desconectar

Smartwatch” em
Configurações.

3. Para desconectar o relógio inteligente de um iPhone, clique em “Desconectar Smartwatch” em “Configurações do Denver Smart Life Plus” e vá para “Bluetooth” nas configurações do iPhone para “Esquecer este dispositivo”.

Introdução ao funcionamento

- Pode levantar a mão ou premir a botão de

energia para ativar o ecrã.

- Premir e manter premido o ecrã do mostrador, seguidamente deslizar para esquerda ou direita para alterar o mostrador do relógio.
- Premir e manter premido o botão de energia para ativar o relógio inteligente quando o mesmo estiver desativado.

2. Como usar

- **Ligar:** Premir e manter premido o botão de energia durante 3 segundos
- **Ir para o ecrã do menu:** Arrastar para a esquerda no ecrã do mostrador do relógio.
- **Selecionar uma função:** Tocar no ícone.
- **Sair do menu:** Arrastar o ecrã da esquerda para a direita.
- **Voltar ao mostrador do relógio:** Premir ligeiramente o botão de energia em qualquer

ecrã.

- **Verificar mensagens:**
Arrastar da esquerda para a direita no ecrã mostrador do relógio.

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS
RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER A/S





Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as

pilhas, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo.

Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim,

certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade

disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) DENVER A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio SW-351 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: www.denver.eu e depois clicar no ÍCONE

procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: SW-351.

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências.

Alcance operacional da frequência:

2.402GHz---2.480GHz

Potência de saída máxima:
3.3dBm

Aviso de bateria de lítio no

interior

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)