



SW-351 SMARTWATCH

# Användarhandbok



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

SVENSKA

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.

3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
  4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -5 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
  5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt.
- Reparationer och service

får endast utföras av kvalificerad personal.

6. Använd inte i vatten på ett djup under 2 meters!

7. Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.

8. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.

9. Att använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.


## 10. Trådlös

Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.

11. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.

# 1. Snabbstartsguide

## Översikt



1. Pekskärm
2. Strömknappen
3. Hjärtfrekvenssensor
4. Laddningsplatta
5. Temperatursensor
6. Blodsyresensor
7. Sportläge-knapp

Anslut USB-kabelns  
laddningsklämma till

laddningsplattan på baksidan av smartklockan för att ladda den. Om den ansluts framgångsrikt visas laddningsikonen på skärmen.



***Installera appen “Denver Smart Life Plus” på telefonen***

Sök efter och installera

appen "Denver Smart Life Plus" från Google Play eller App Store. Eller skanna följande QR-kod för att direkt installera appen.



### ***Anslut smartklockan med telefonen***

1. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon.
2. Öppna "Denver Smart Life Plus" på din smarttelefon; ställa in din profil i Inställningar.



3. Knacka på "Connect Smartwatch" i Inställningar.
4. Välj din smartwatch och anslut den till din smartphone.

### ***Koppla från smartklockan från mobiltelefonen***

1. Öppna "Denver Smart Life Plus" på din smartphone.
2. Klicka på "Koppla bort smartur" i Inställningar.
3. För att koppla bort din smarta klocka med en iPhone, klicka på "Koppla bort Smartwatch" i "Denver Smart Life Plus-inställningar"

och gå sedan till "Bluetooth" i dina iPhone-inställningar för att "Glöm den här enheten".

### ***Introduktion till att använda enheten***

- Du kan höja handen eller trycka på strömknappen för att tända skärmen.
- Tryck och håll klockans skärm nedtryckt och svep sedan åt vänster eller höger för att ändra urtavlan.
- Tryck och håll ned

strömknappen för att slå på smartklockan när den är avstängd.

## 2. Bruksanvisning

- **Slå på:** Tryck och håll strömknappen nedtryckt i tre sekunder.
- **Gå till menyskärmen:** Sveg vänster på klockans skärm.
- **Välj en funktion:** Tryck på ikonerna.
- **Lämna menyn:** Sveg skärmen från vänster till höger.
- **Gå tillbaka till klockans**

**urtavla:** Tryck kort på strömknappen på valfri skärm.

- **Kontrollera meddelanden:** Sveg från vänster till höger på klockskärmen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT,  
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk

utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du

att batterierna återvinns  
lagenligt och att de inte  
skadar miljön.

Alla kommuner har  
etablerat

uppsamlingsställen där  
elektrisk och elektronisk  
utrustning och batterier  
antingen kan lämnas in  
kostnadsfritt i

återvinningsstationer eller  
hämtas från hushållen.

Vidare information finns att  
tillgå hos din kommuns  
tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar DENVER

A/Satt denna typ av radioutrustning SW-351 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: SW-351 Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar.



Driftsfrekvensområde:  
2.402GHz—2.480GHz  
Maximal utgående ström:  
3.3dBm  
Varning för litiumbatteri  
inuti

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver.eu)  
[.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)