



Leia atentamente.




GAS-500

denver-electronics.com

Abril 2021

Ligue a ficha USB e a ficha de 3,5 mm a um computador. O USB alimenta o amplificador e a luz, e a ficha de 3,5 mm é para o próprio áudio. Em seguida, ajuste o volume para o nível pretendido.

1. Caixa de controlo do volume
2. Botão de ajuste do volume
3. Ficha de entrada de áudio
4. Alimentação elétrica por USB
5. Coluna esquerda
6. Coluna direita



Nota: TO aspeto da coluna serve apenas como referência, consulte o produto em questão.

Parâmetros essenciais

Potência de entrada: Alimentação elétrica por USB (5 V, 0,5-1 A)

Especificações da coluna: 2 polegadas *2

Taxa S/R: ≥ 85 dB

Unidade do sistema de som: 4 Ω

Tensão de carregamento: USB-- 5 V

Distorção: $\leq 0,5\%$

Material da coluna: Plástico de brilho elevado

Potência de saída do amplificador: RMS 3 W *2 (THD=10%)

Interface de entrada: Entrada estéreo de 3,5 mm.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



O equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Sugerimos que nos contacte por e-mail: (escreva em inglês ou em dinamarquês) pois é mais fácil para lhe fornecermos o suporte que necessita desta forma.

Lembre-se de incluir:

Uma descrição precisa do erro. Se possível, com imagens. Número do modelo
Se ocorrer um problema com a aplicação, envie a marca e o número do modelo do seu telemóvel, juntamente com o seu endereço de e-mail e o número de telefone, para que possamos entrar em contacto consigo.

Para questões de nível técnico, envie para:
support@denver-electronics.com
Para qualquer outra questão, escreva para:
intersales@intersales.eu

Também é possível contactar-nos por telefone (em inglês ou em dinamarquês) mas, sugerimos que o faça por e-mail.

N.º de telefone: +45 86 22 61 00 - Prima 2 para o "suporte" no menu de boas-vindas. (Seg-Qui 8h00-16h00 + Sex 8h00-14h30)

N.º do fax: +45 86 22 81 00

Denver Electronics A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

denver-electronics.com

Fabricado na China