


74mm

BTL-350

denver.eu


June 2021

Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder Lithium Ion-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

DEN 1



1. Knappen Afspil/Pause
2. Knappen Lys/TWS-tilstand
3. Knappen VOL -
4. Knappen Tilbage
5. Knappen VOL +
6. Knappen Frem
7. Tænd-/slukknop
8. Skift animation



Strømforsyning

1. Kontrollér, at enheden er slukket.
2. Sæt det lille stik på micro USB-kablet (medfølger) i micro USB-ladeterminalen (5) på bagsiden af enheden.
3. Sæt micro USB-kablets andet stik i USB-porten på din tændte computer eller i en USB-strømforsyning, og slut den til en stikkontakt. LED-kontrollampen nær micro USB-ladeterminalen lyser rødt, mens enheden oplades.
4. Når enheden er fuldt opladet, slukker LED-kontrollampen.

Bemærk: Bemærk, at micro USB-kablet kun kan anvendes til opladning, ikke til overførsel af data.

DEN 2

Hold knap 4 øverst på højttaleren inde for at tænde/slukke enheden. Enheden afgiver et lydsignal. Tryk på knap 2 for at skru ned for lyden og på knap 3 for at skru op for lyden.

TILSTANDE

Højttaleren tilbyder følgende tilstande: Bluetooth, USB og Micro SD/TF-kort (op til 32 GB).

- Tryk på knap 4 to gange hurtigt efter hinanden for at skifte tilstand.

NAVIGATION MELLEM LYDFILER

- Sæt afspilningen på pause ved at trykke på knap 1. Genoptag afspilningen ved at trykke på knap 1 igen.
- Hold knap 3 inde for at springe til næste musikfil 3.
- Hold knap 2 inde for at springe til forrige musikfil 3.

BLUETOOTH-PARRING

1. Aktivér Bluetooth-funktionen på højttaleren og på din musikafspiller (smartphone, tablet...), og kontrollér, at højttaleren er tilgængelig for Bluetooth-søgning.
2. Bekræft parringen, eller vælg Bluetooth-navnet "BTL-350" for at oprette forbindelse mellem din afspiller og højttaleren.
3. Du kan nu afspille en lyd- eller videofil. Højttaleren afgiver et lydsignal, når der er oprettet forbindelse.
4. Hvis du vil ophæve forbindelsen til højttaleren, skal du vælge en anden tilstand på toppanelet eller med en knap på din musikafspiller. Når forbindelsen er afbrudt, blinker LED-kontrollampen.

DEN 3

SAMMENKOBLING AF 2 HØJTALERE I STEREO:

Du kan koble to A og B BTL-350-højttalere sammen for at nyde lyden i stereo (kun tilgængeligt i Bluetooth-tilstand):

1. Slet Bluetooth-forbindelsen mellem BTL-350 og din musikafspiller.
2. Aktivér Bluetooth-tilstand på begge højttalere samtidig. Tryk to gange på knap 1 på en af højttalerne for at aktivere stereo-tilstand.
3. Når forbindelsen er oprettet mellem de to højttalere, høres et lydsignal.
4. Slut dernæst din musikafspiller (smartphone, tablet osv.) til en af de to højttalere.

LYSEFFEKTER

Hold knap 1 inde i 5 sekunder for at tænde/slukke lyseffekterne. Tryk på knap 4 for at skifte animation. FORSIGTIG: For høj lydstyrke kan beskadige din hørelse. Skru derfor ikke for højt op for lyden.

TECHNISCHE DATEN:

Indgangsspænding	USB jævnstrøm 5 V 1 A
Bluetooth-version	V5.0
Senderækkevidde	10 m
Lithium-batteri	3,7 V, 2400 mAh
Spilletid	4-5 timer
Højttaler udgangseffekt	5 W Ø40 mm
Bluetooth frekvensområde	2402-2480 MHz
Transmissionseffekt	6,75dBm
Materiale	ABS-plast
Mål	128 x 128 x 63 mm

DEN 4

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

DEN 5

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligene. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTL-350 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTL-350. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads
Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maksimal udgangseffekt: 5W

Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denver.eu

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!

DEN 6

After-sales contact information

Nordics

Headquarter
INTER SALES A/S
Denver Electronics

For technical questions, please write to:
support@denver-electronics.com

For all other questions, please write to:
inter-sales@inter-sales.eu

Phone (6): +45 86 22 81 00 - Please push 2 for "support" at welcome menu. (mo-th 8.00-16.00 + fr 8.00-14.30)

Germany Austria

Germany Inter Sales GmbH Service
Tel: +49 851 379369 40
Mail: service-germany@inter-sales.eu

Fairfix GmbH (TV, E-mobility/Hoverboards, balanceboards, Smartphones and Tablets)
Tel: +49 851 379369 69
Mail: denver@fairfix.de

Austria Lurf Premium Service GmbH
Phone: +43 1 904 3085
Email: denver@lurf-service.at

Benelux France

INTER SALES BENELUX B.V.

Tel: +31 (0) 348 - 420029
Fax: +31 (0) 348 - 409505

Mail: sales.nl@inter-sales.eu

Spain Portugal

Spain / INTER SALES SPAIN S.A

Tel: +34 960 046 883

Mail: serviciotecnico.denver@inter-sales.eu

Portugal
Tel: +351 255 240 294
Mail: denver.service@satfiel.com

If your country is not listed above, please write an email to support@denver-electronics.com



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

DEN 7