

Pulseira Inteligente DENVER BFH-252



Manual do Utilizador

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!
- Não abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar directa!

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui uma bateria de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
5. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
6. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
7. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
8. De modo a evitar queimaduras ou irritações, remova as pulseiras de fitness em caso de fuga ou calor excessivo emitido pelo produto.

Descarregar a Aplicação

Digitalize o código QR seguinte, transfira e instale a Aplicação DENVER FIT 2.



Digitalize o Código QR e Transfira

Emparelhar

Abra a aplicação e configure o seu perfil.


Aceda a [Dispositivo], clique em [Adicionar novo dispositivo]. Escolha o seu dispositivo na lista de pesquisa.

Poderá ver o nome do modelo "BFH-252" na aplicação após o emparelhamento.

Ativar e carregar o dispositivo

Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar normalmente antes da primeira utilização. Em caso de bateria fraca, ligue o dispositivo ao


carregador. O dispositivo reiniciará automaticamente (deve ligar o USB a porta normal CC (5 V/500 mA) para carregar como abaixo. O recetor deve ser separado da correia quando estiver a carregar).



Funcionalidades da pulseira inteligente

Papel de parede principal


Existem 2 opções de papel de parede.



Registo de desporto

A pulseira inteligente conta automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Os dados medidos são sincronizados com a aplicação.

Nota: Os dados de desporto armazenados na pulseira são apagados à meia-noite todos os dias.



Monitorização do ritmo cardíaco



Toque na página do ritmo cardíaco para iniciar a medição do seu ritmo cardíaco.

Monitorização da pressão sanguínea



Toque na página da pressão sanguínea para iniciar a medição da sua pressão sanguínea.

Monitorização do SpO2/oxigénio no sangue



Toque na página do SpO2 para iniciar a medição do seu SpO2/oxigénio do sangue.

Treino multidesportivo



Prima sem soltar a página de treino para iniciar um novo registo de treino. Estão disponíveis 3 modos de desporto. Os dados do último treino são exibidos na página de treino.

Lembrete de mensagem



A pulseira pode sincronizar notificações de entrada do Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc. As 8 mais recentes podem ser guardadas na pulseira. Nota: Poderá ligar ou desligar a notificação recebida na aplicação.

Mais funcionalidades



Outras funcionalidades incluem a versão do software, localizar o telemóvel, o brilho, desligar e repor.

Monitorização do sono

Tenha em atenção que após ligar o BFH-252 à aplicação, quando utilizar a pulseira inteligente enquanto dorme, a mesma irá monitorizar a qualidade e a duração do seu sono. Os dados medidos são sincronizados com a aplicação e poderá consultá-los na aplicação.

Mais informações sobre a utilização da Pulseira Inteligente em condições molhadas

A pulseira inteligente é resistente à água, o que significa que é à prova de chuva e de salpicos e resiste até ao treino mais transpirado.

Nota: Não nade com a pulseira inteligente. Não é recomendado que tome duche com a pulseira inteligente, apesar de não prejudicar a mesma. Retire a pulseira periodicamente para permitir que a sua pele seque e respire. Sempre que a sua pulseira fique molhada, seque-a bem antes de de a voltar a colocar.

Visualização rápida

Quando o ecrã da pulseira está desligado, rode o pulso para dentro para acender automaticamente o ecrã. O ecrã da pulseira desliga-se automaticamente depois de ficar em espera durante alguns segundos.

Advertência: Bateria de lítio no interior.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser

enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BFH-252 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver.eu, e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BFH-252.

Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402 - 2480 MHz

Potência de saída máxima: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.denver.eu



facebook.com/denver.eu