



Bluetooth-Kopfhörer



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. In diesem Kombipaket enthaltene Produkte sind keine Spielzeuge. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Diese Produkte enthalten Lithium-Polymer-Akkus.
3. Halten Sie die Produkte von Kindern und Haustiere fern, damit sie nicht darauf herumkauen und/oder sich verschlucken.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie die Produkte niemals. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte entfernen Sie die Ohrhörer im Fall einer Undichtigkeit oder übermäßiger Hitzeentwicklung des Produkts, um Verbrennungen oder Ausschlag zu vermeiden.
8. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
9. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
10. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von

elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

11. Die Geräte sind nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.

Tastenbelegung:

(1). Bluetooth-Kopplung (Ein/Aus)

* Halten Sie die Taste für drei Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer ein- und auszuschalten. Schalten Sie die Kopfhörer ein, öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie den Kopplungsnamen „BH918“ und verbinden Sie.

* Wenn Sie einen Anruf erhalten, gehen Sie wie folgt vor: Einmal drücken, um den Anruf anzunehmen; gedrückt halten, um ihn abzulehnen; zweimal lange drücken, um die Wahlwiederholung zu aktivieren.

(2). +:

Im Bluetooth-Modus kurz drücken: Nächster Titel; gedrückt halten: Lautstärke erhöhen

(3). -:

Im Bluetooth-Modus kurz drücken: vorheriger Titel; gedrückt halten: Lautstärke verringern

(4). Pause/Start:

Im Bluetooth-Modus zum Unterbrechen/Starten der Wiedergabe einmal drücken.

TWS-Ohrhörer



Tastenbelegung:

1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladestation, öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie den Kopplungsnamen „G31“ und verbinden Sie.
2. Linker Ohrhörer: Einmal antippen, um die Lautstärke zu verringern; zweimal antippen, um die Musik wiederzugeben/zu unterbrechen; dreimal antippen, um „Siri“ aufzurufen; 2 - 3 Sekunden berührt halten, um zum vorherigen Titel zu springen.
3. Rechter Ohrhörer: Einmal antippen, um die Lautstärke zu erhöhen; zweimal antippen, um die Musik wiederzugeben/zu unterbrechen; dreimal antippen, um „Siri“ aufzurufen; 2 - 3 Sekunden berührt halten, um zum nächsten Titel zu springen.
4. Wenn Sie einen Anruf erhalten, tippen Sie kurz auf einen der beiden Ohrhörer, um den Anruf anzunehmen und halten Sie ihn berührt, um einen Anruf abzulehnen.

Bluetooth-Ohrhörer





Tastenbelegung:

- (1).: Taste zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie den Kopplungsnamen „EB73“ und verbinden Sie. Im Bluetooth-Modus zum Unterbrechen/Starten der Wiedergabe einmal drücken.
- (2). +:
Im Bluetooth-Modus kurz drücken: Nächster Titel; gedrückt halten: Lautstärke erhöhen
- (3). -:
Im Bluetooth-Modus kurz drücken: vorheriger Titel; gedrückt halten: Lautstärke verringern
- (4). Wenn Sie einen Anruf erhalten, einmal zum Annehmen des Anrufs drücken und die Taste gedrückt halten, um einen Anruf abzulehnen.

Bluetooth-Ohrhörer



Tastenbelegung:

- (1).  : Taste zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie den Kopplungsnamen „BT698“ und verbinden Sie.
Im Bluetooth-Modus kurz drücken: Nächster Titel; gedrückt halten: Lautstärke erhöhen
- (2). - : Kurz drücken: vorheriger Titel; gedrückt halten: Lautstärke verringern
Im Bluetooth-Modus kurz drücken: vorheriger Titel; gedrückt halten: Lautstärke verringern
- (3). + : Kurz drücken: Nächster Titel; gedrückt halten: Lautstärke erhöhen
- (4).  : Drücken Sie einmal, um die Musik wiederzugeben/zu unterbrechen.
Wenn Sie einen Anruf erhalten, einmal zum Annehmen des Anrufs drücken, die Taste gedrückt halten, um einen Anruf abzulehnen und zweimal drücken, um zurückzurufen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER
A/S



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter DENVER A/S, dass der Funkanlagentyp BTC-413 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Bitte geben Sie „www.denver.eu/“ ein. Klicken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer „BTC-413“ ein.

Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter „downloads/other downloads“.

Betriebsfrequenzbereich:

Max. Ausgangsleistung:

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Warnung: Lithiumbatterie innen