



Auricular inalámbrico Bluetooth



Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Los productos que se incluyen en este paquete combo no son juguetes. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Estos productos incluyen pilas de polímero de litio.
3. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o lo ingieran.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra los productos. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Retire los auriculares en caso de cualquier fuga o de un calor excesivo del producto para evitar quemaduras o erupciones.
8. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
9. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10

metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.

10. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
11. Las unidades no son impermeables. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.

Instrucciones de funcionamiento claves:

(1). Tecla de emparejamiento Bluetooth (Encendido / apagado)

* Pulse durante tres segundos el botón para encenderlo / apagarlo. Encienda el auricular, abra el dispositivo Bluetooth y busque el nombre de emparejamiento "BH918" y conéctelo.

* Cuando tenga una llamada: Púselo una vez para responder la llamada; púselo durante un periodo prolongado de tiempo para rechazarla y púselo 2 veces de forma continua para remarcar.

(2). +:

En modo inalámbrico, púselo brevemente: Siguiendo canción; pulsación larga: Subir volumen

(3). -:

En modo inalámbrico, púselo brevemente: Canción anterior; pulsación larga: Bajar volumen

(4). Tecla de pausa / inicio:

Púselo una vez para hacer una pausa / iniciar la reproducción en modo inalámbrico

Auricular TWS



Instrucciones de funcionamiento claves:

1. Extraiga los auriculares y abra el dispositivo Bluetooth y busque el nombre de emparejamiento "G31" y conéctelo
2. Auricular izquierdo: Tóquelo una vez para disminuir el volumen; tóquelo dos veces para reproducir / hacer una pausa en la música; tóquelo tres veces para entrar en "Siri"; tóquelo durante 2-3 segundos para ir a la canción anterior
3. Auricular derecho: Tóquelo una vez para subir el volumen; tóquelo dos veces para reproducir / hacer una pausa en la música; tóquelo tres veces para entrar en "Siri"; tóquelo durante 2-3 segundos para ir a la canción siguiente
4. Cuando tenga una llamada, toque brevemente cualquiera de los auriculares para responder a la llamada; tóquelos durante un periodo prolongado de tiempo para rechazarla

Auricular inalámbrico




Instrucciones de funcionamiento claves:

- (1).: Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para encenderlo / apagarlo. Abra el dispositivo Bluetooth y busque el nombre de emparejamiento "EB73" y conéctelo. Púlselo una vez para hacer una pausa / iniciar la reproducción en modo inalámbrico
- (2). +:
En modo inalámbrico, púlselo brevemente: Siguiente canción; pulsación larga: Subir volumen
- (3). -:
En modo inalámbrico, púlselo brevemente: Canción anterior; pulsación larga: Bajar volumen
- (4). Cuando tenga una llamada, púlselo una vez para responder a la llamada; pulse durante un periodo prolongado de tiempo para rechazarla

Auricular inalámbrico



Instrucciones de funcionamiento claves:

(1).  : Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para encenderlo / apagarlo. Abra el dispositivo Bluetooth y busque el nombre de emparejamiento “BT698” y conéctelo.

En modo inalámbrico, púlselo brevemente: Siguiendo canción; pulsación larga: Subir volumen

(2). - : Pulsación breve: Canción anterior; pulsación larga: Bajar volumen

En modo inalámbrico, púlselo brevemente: Canción anterior; pulsación larga: Bajar volumen

(3). + : Pulsación breve: Siguiendo canción; pulsación larga: Subir volumen

(4).  : Púlselo una vez para reproducir / hacer una pausa en la música.

Cuando tenga una llamada, púlselo una vez para responder a la llamada; pulse durante un periodo prolongado de tiempo para rechazarla; púlselo dos veces para devolver la llamada



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter DENVER A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BTC-413 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: www.denver.eu/ y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: BTC-413

Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia:
Potencia de salida máxima:

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Advertencia: batería de litio dentro