



trådløs Bluetooth-hodetelefon



Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktene inkludert i denne kombipakningen er ikke leker. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Disse produktene har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Åpne aldri produktene. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Fjern øretelefonene i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet, for å unngå brannskader eller utslett.
8. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.

9. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
10. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
11. Enhetene er ikke vanntette. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.

Bruksinstruksjoner:

(1). Bluetooth-paring (skru av/på)

* Trykk lenge på knappen (tre sekunder) for å skru av/på. Skru på hodetelefonen, start Bluetooth enheten, og velg paringsnavnet «BH918» for å koble til.

*Når du mottar et anrop: Trykk én gang for å besvare anropet, hold inne for å avvise, trykk to ganger raskt for å ringe opp igjen.

(2). +:

I trådløs modus, trykk kort: neste sang, trykk lenge: volum opp

(3). -:

I trådløs modus, trykk kort: forrige sang, trykk lenge: volum ned

(4). Pause/start-knapp:

Trykk én gang for å sette på pause / starte avspilling i trådløs modus

TWS øretelefon



Bruksinstruksjoner:

1. Ta ut øretelefonene, start Bluetooth-enheten, søk etter paringsnavnet «G31» og koble til.
2. Venstre høretelefon: Berør én gang for å senke volumet, dobbeltrykk for å spille av / sette musikken på pause, trippeltrykk for å starte «Siri». Hold inne 2–3 sekunder for å spille forrige sang.
3. Høyre øretelefon: Berør én gang for å øke volumet, dobbeltrykk for å spille av / sette musikken på pause, trippeltrykk for å starte «Siri». Hold inne 2–3 sekunder for å spille neste sang.
4. Når du mottar et anrop, kan du besvare anropet med en kort berøring på en av øretelefonene og avvise anropet med en lang berøring på en av øretelefonene.

trådløs øretelefon




Bruksinstruksjoner:

- (1).: Trykk lenge for å skru av/på. Start Bluetooth enheten og velg paringsnavnet «EB73» for å koble til. Trykk én gang for å sette på pause / starte avspilling i trådløs modus
- (2). +:
I trådløs modus, trykk kort: neste sang, trykk lenge: volum opp
- (3). -:
I trådløs modus, trykk kort: forrige sang, trykk lenge: volum ned
- (4). . Når du mottar et anrop, trykk én gang for å besvare anropet og trykk lenge for å avvise det.



Bruksinstruksjoner:

(1).  : Trykk lenge for å skru av/på. Start Bluetooth enheten og velg paringsnavnet «BT698» for å koble til.

I trådløs modus, trykk kort: neste sang, trykk lenge: volum opp

(2). - : Kort trykk: forrige sang, trykk lenge: volum ned

I trådløs modus, trykk kort: forrige sang, trykk lenge: volum ned

(3). + : Kort trykk: neste sang, trykk lenge: volum opp

(4).  : Trykk én gang for å spille av / sette musikken på pause.

Når du mottar et anrop, trykk én gang for å besvare anropet og trykk lenge for å avvise det. Dobbeltrykk for å ringe tilbake.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



<https://denver.eu/>

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter DENVER A/S at radioutstyrstypen BTC-413 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver.eu/ og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: BTC-413

Deretter går du til produktsiden, du finner direktivet under downloads/other downloads
Operativt frekvensområde:

Maks. Utangseffekt:

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Litiumbatteri inne